

P C 9 8 -

活用ガイド ハードウェア編

本体の構成各部

システム設定

PC98-NX シリーズ

Mate

スリムタワー型(高拡張性タイプ)

本機に添付されているマニュアルを、目的にあわせてご利用ください

ご購入いただいたモデルによっては、下記以外にもマニュアルが添付されている場合があります。『はじめにお読みください』「7.マニュアルの使用方法」でご確認ください。

- ◆ 添付品の確認、本機の接続、Windows XP、またはWindows 2000のセットアップ
 - →『はじめにお読みください』
- ◆本機を安全に使うための情報
 - → 『安全にお使いいただくために』
- ◆ Windowsの基礎知識、基本的な操作方法
 Microsoft社製『ファーストステップガイド』または『クイックスタートガイド』

このマニュアルです

- ◆ 本機の各部の名称・機能、システム設定(BIOS設定)
 - →『活用ガイド ハードウェア編 スリムタワー型(高拡張性タイプ)』 (電子マニュアル)
- ◆本機にインストール/添付されているアプリケーションの削除/追加、他の OSのセットアップ
 - → 『活用ガイド ソフトウェア編』(電子マニュアル)
- ◆ トラブル解決方法
 - → 『活用ガイド ソフトウェア編』(電子マニュアル)
- ◆再セットアップ方法
 - → 『活用ガイド 再セットアップ編』
- ◆ 本機の機能を拡張する機器の取り付け方、内部構造の説明
 - → 『ハードウェア拡張ガイド』(電子マニュアル)
- ◆ディスプレイの利用方法
 - → 液晶ディスプレイ、CRTディスプレイがあり、マニュアルが添付されています。ご使用のモデルにより異なります。
- ◆ 選択アプリケーション(ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)の利用方法
 - → Office Personal 2003があり、マニュアルが添付されています。ご使用のモデルによって異なります。
- ◆ パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、 有償保守サービス、お客様登録方法、NECの企業向け情報機器関連総合サイト「NEC 8番街」のご案内
 - → 『保証規定 & 修理に関するご案内』

Microsoft関連製品の情報について -

次のwebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、およびネットワーク管理者用に、Microsoft関連製品を活用するための書籍やトレーニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/



このマニュアルは、フォルダやファイル、ウィンドウなど、Windowsの基本操作に必要な用語とその意味を理解していること、また、それらを操作するためのマウスの基本的な動作が一通りでき、Windowsもしくは添付のアプリケーションのヘルプを使って操作方法を理解、解決できることを前提に本機固有の情報を中心に書かれています。

もし、あなたがパソコンにはじめて触れるのであれば、上記の基本 事項を関連説明書などで一通り経験してから、このマニュアルをご利 用になることをおすすめします。

この活用ガイドは、以下の機種について書いてあります。

PC98-NXシリーズ Mate MY34Y/G-E、MY28Y/G-E

選択アプリケーション、本機の仕様については、お客様が選択できるようになっているため、各モデルの仕様にあわせてお読みください。

仕様についての詳細は、『はじめにお読みください』の「9 付録 機能一覧」をご覧ください。

2004年 6月 初版

このマニュアルの表記について

◆ このマニュアルで使用している記号

このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可能性があります。また、全体に関する注意については、「注意事項」としてまとめて説明しています。



パソコンを使うときに知っておいていただきたい用語の意味を 解説しています。



利用の参考となる補足的な情報をまとめています。

参照

マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

◆ このマニュアルで使用している表記の意味

本機

次の機種を指します。

PC98-NXシリーズ Mate

MY34Y/G-E、MY28Y/G-E

本機がどのモデルに該当するかは、型番を調べればわかります。型番の調べ方・読み方については、『はじめにお読みください』をご覧ください。

本体

ディスプレイやキーボードなどの周辺機器を含まない、Mateを指します。

アプリケーションレス モデル 選択アプリケーション(ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)がない状態でご購入いただいたモデルを指します。

RADEON X300 SEモデル PCI ExpressボードにRADEON X300 SEを選択したモデルを指します。

DVI-Dボードモデル

PCI Expressボードにデジタルディスプレイ用コネクタボード (DVI-D)を選択したモデルを指します。

CD-R/RW with DVD-ROMドライブ モデル CD-R/RW with DVD-ROMドライブを搭載したモデルを指します。

DVDスーパーマルチ ドライブモデル DVDスーパーマルチドライブを搭載したモデルを指します。

Office Personal 2003モデル

Office Personal 2003がインストールされた状態でご購入いただいたモデルを指します。

CD/DVDドライブ

CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブを指します。書き分ける必要のある場合は、そのドライブの種類を記載します。

「スタート」ボタン→ 「終了オプション」 Windows XPでログオンやログオフの方法を変更している場合は、「終了オプション」のメニューが異なります。このマニュアルでは「ようこそ画面」を使用している場合を例に説明しています。

「アプリケーション CD-ROM」 本機添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」または、「バックアップCD-ROM(OSを除く)/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM |を指します。

「スタート」ボタン→ 「コントロールパネル」 Windows XPの「スタート」ボタンをクリックし、現れたポップアップメニューから「コントロールパネル」を選択する操作を指します。また、コントロールパネルはカテゴリ表示された状態を指します。

「スタート」ボタン→ 「設定」→ 「コントロールパネル」 Windows 2000の「スタート」ボタンをクリックし、現れたポップアップメニューから「設定」を選択し、横に現れるサブメニューから「コントロールパネル」を選択する操作を指します。

【 】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。

ſ

『『で囲んである文字は、マニュアルの名称を指します。

◆このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

本文中の表記

正式名称

Windows

次のいずれかを指します。

- · Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版
- · Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版
- · Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版

Windows XP

次のいずれかを指します。

- · Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版
- · Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版

Windows XP Professional Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 $\begin{tabular}{lll} Windows XP Home & Microsoft @ Windows @ XP Home & Edition operating system \\ \end{tabular}$

日本語版

Windows 2000 | Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system

日本語版

Office Personal 2003 | Microsoft® Office Personal Edition 2003 (Microsoft® Office

Word 2003, Microsoft® Office Excel 2003, Microsoft® Office

Outlook® 2003、Microsoft® Office Home Style+)

IME 2003 | Microsoft® IME 2003

MS-IME2002 | Microsoft® IME 2002

MS-IME2000 | Microsoft® IME 2000

ウイルススキャン マカフィー®・ウイルススキャン

WinDVD InterVideo® WinDVDTM 4

RecordNow DX | Sonic RecordNow DX

DLA | Sonic DLA

StandbyDisk StandbyDisk 2000-XP Pro 日本語版

StandbyDisk Solo RB | StandbyDisk Solo RB 日本語版

Masty Data Backup | Masty Data Backup/F for Windows

◆ このマニュアルの記載順序

- ・筐体が同じ場合、CPUの性能が高い順に記載しています。
- ・OSは、次の順序で記載しています。 Windows XP、Windows 2000

◆ このマニュアルで使用しているイラスト

このマニュアルに記載のイラストや画面は、実際のものとは多少異なることがあります。

- ◆デバイスマネージャの開き方
 - ・ Windows XPの場合
 - **1** 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」をクリック
 - **2** 「システムタスク |の「システム情報を表示する |をクリック
 - **3** 「ハードウェア」タブの中の「デバイスマネージャ」ボタンをクリック
 「デバイスマネージャ」が表示されます。
 - ・Windows 2000の場合
 - 1 「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」をクリック
 - **2** 「システム」をダブルクリック
 - **3** 「ハードウェア」タブの中の「デバイスマネージャ」ボタンをクリック
 「デバイスマネージャ」が表示されます。



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。

対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加各国の間で統一されています。

■技術基準等適合認定について

この装置には技術基準認証済みの通信機器が搭載されています。

■雷波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

■瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをおすすめします。

■レーザ安全基準について

この装置には、レーザに関する安全基準(JIS・C-6802、IEC825)クラス1適合のCD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブが搭載されています。

■高調波電流規制について

この装置の本体は、高調波電流規格 IIS C 61000-3-2 適合品です。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows XP、Windows XP Home、 またはWindows 2000および本機に添付のCD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (7) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、 著作権の侵害となります。
- (8) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (9) 本書に記載しているWebサイトや連絡先は、2004年5月現在のものです。

■ 輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

■ Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards.

 NEC^{*1} will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan.

NEC*1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law.

Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

*1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.

Microsoft、MS-DOS、Windows、OfficeロゴおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Intelは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標あるいは登録 商標です。

ATI、RADEONは、ATI Technologies Inc. の商標です。

当該文書の本文で使用される全ての登録商標名McAfee,VirusScan,マカフィーは米国法人Network Associates,Inc.またはその関係会社の登録商標です。

Sonic RecordNowおよびSonic DLAは、米国Sonic Solutionsの登録商標です。

InterVideo、InterVideoロゴおよびWinDVDは、InterVideo, Inc.の商標または登録商標です。 Copyright 1999, 2004 InterVideo, Incorporated. All rights reserved.

StandbyDiskは、(株)ネットジャパンの商標です。

StandbyDisk Solo RBは、StandbySoft LLC / (株)ネットジャパンの商標です。

Photo CD portions copyright Eastman Kodak Company 1995

PS/2はIBM社が所有している商標です。

ESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。

その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2004

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

このマニュアルの構成・読み方

このマニュアルはPART1からPART3までの構成となっていますが、PART1から順に読んでいく必要はありません。

『はじめにお読みください』でセットアップが完了しましたら、必要に応じて このマニュアルを活用してください。

なお、各PARTの最初のページにも「この章の読み方」と「この章の内容」がありますので、各PARTを読む前にご覧ください。

また、このマニュアルは検索性を高めるため、目次の次に索引を記載しています。

目次

索引

PART1 本体の構成各部

本機の外観上に見えるものから内蔵されている機器まで、ハードウェア全般の機能と取り扱いについて説明しています。

PART2 システム設定

本機を利用する場合のBIOSセットアップメニューについて説明しています。

PART3 付録

本機の機能に関連した補足情報を記載してあります。

目次

PART

このマニュアルの表記について	4
ご注意	9
このマニュアルの構成・読み方	11
目次	12
索引	16
本体の構成各部	19
各部の名称	
本体前面	
本体背面	24
電源	30
電源の状態と操作方法	30
電源の入れ方/切り方(電源の手動操作)	33
スタンバイ/スタンバイからの復帰(電源の手動	操作)35
休止状態/休止状態からの復帰(電源の手動操作	·) 39
電源の自動操作	42
キーボード	44
添付されるキーボードの種類	44
使用上の注意	45
USB接続のキーボードの使用上の注意	45
キーの名称	47
キーの使い方	49
キーボードの設定をする	50
日本語入力	51
マウス	52
マウスについて	52

ディスプレイ......53

使用上の注意53画面表示を調整する53表示能力54別売のディスプレイを使う58

はじめに......3

表示するディスプレイを変更する(RADEON X300 SEモデルのみ) 59
クローンモード機能(RADEON X300 SEモデルのみ)60
デュアルディスプレイ機能(RADEON X300 SEモデルのみ) 62
ディスプレイの省電力機能 64
ハードディスクドライブ65
使用上の注意
ハードディスクのバックアップ66
ドライブ番号の割り当て68
ディスクのチェックおよびチェックディスクの操作手順 69
ハードディスクドライブ(IDE-RAIDボード搭載モデルの場合) 71
使用上の注意71
RAIDについて
ドライブ番号の割り当て73
FastCheckモニタリングユーティリティについて74
フロッピーディスクドライブ76
使用上の注意 76
使用できるフロッピーディスク76
フロッピーディスクの内容の保護77
CD/DVDドライブ78
CD/DVDドライブ使用上の注意78
再生できるCDおよびDVDの種類78
CD-RおよびCD-RWへの書き込みとCD-RWのフォーマット 81
DVDメディアへの書き込みとDVD-RW、DVD+RWおよび
DVD-RAMのフォーマット82
非常時のディスクの取り出し84
サウンド機能86
音量の調節86
LAN(ローカルエリアネットワーク)87
LAN (ローカルエリアネットワーク)への接続87
LANの設定 88
リモートパワーオン機能の設定 91

無線LAN機能	94
無線LAN使用上の注意	94
ワイヤレスLAN (無線LAN) 製品ご使用時における	
セキュリティに関するご注意	94
本機で利用可能なセキュリティ	96
無線LAN製品との接続	97
無線LANの設定	97
USBコネクタ	98
USBとは	98
USBコネクタに接続する	98
USBコネクタから機器を取り外す	101
セキュリティ/マネジメント機能	103
セキュリティ/マネジメント機能の概要	103
セキュリティ機能	103
マネジメント機能	106
信頼性機能	107
システム設定	109
BIOSセットアップメニューについて	
BIOSセットアップメニューの起動	110
BIOSセットアップメニューの終了	110
工場出荷時の設定値に戻す	111
BIOSセットアップメニューの使い方	111
設定項目一覧	112
Mainの設定	112
Advancedの設定	114
Securityの設定	121
Powerの設定	126
Bootの設定	128

P A R T

PART

付 録	129
割り込みレベル・DMAチャネル	
割り込みレベルとDMAチャネルについて	130
本機のお手入れ	132
マウスのカリーこう	100

索引

_E.S. 1807	IDE-RAIDボード 29, 71
英数字	IRQ 130
1000BASE-T 87	JIS 8
100BASE-TX 87	LAN 87
109キーボード … 47	LANの設定 88
10BASE-T 87	LANボード 25, 87
1Gバイト 65	LCD1560V 53, 54
1Mバイト 65	LCD1760V 53, 55
3.5インチフロッピーディスクドライブ	MS-IME 51
21	Nキーロールオーバ · · · · · 45
AC電源コネクタ ······ 25	PC-9800 ····· 26, 27
BIOSセットアップメニュー 110	PCIスロット 27
CD-R 81	PK-CA101 26
CD-ROMドライブ 22	PK-CA102 ····· 27
CD-RW 81	PK-FP002M 103
DMAチャネル 131	PK-SC/CA02 105
DMS-59コネクタ ····· 26	PS/2接続キーボードコネクタ 28
DPMS 64	PS/2接続マウスコネクタ 28
DVI 58	RAID 71, 72
F15K02 53, 54	RS-232C変換アダプタ 27
F17K02 53, 55	USBケーブルフック 23
F15M01 ····· 53, 54	USBコネクタ 23, 25, 98
F17M02 · · · · 53, 55	USBバスパワードハブ 45
FastCheckモニタリングユーティリティ	VCCI 8
74	VESA 64
FE770 56	
I/Oロック ······ 104,118	

^_	スタンバイ 35
ア行	スーパバイザパスワード
アース端子 27	104, 121
アナログRGBコネクタ 26	スライドストッパ29
アプリケーション キー 47,48	セキュリティ機能 103
ウイルス 105	. J=
エネルギースター	タ行
エラーチェック 69	タイマ42
音量の調節 86	通風孔23, 27
	ディスクアクセスランプ 21
カ行	ディスクアレイ ······ 73, 74
解像度 54	ディスクイジェクトボタン 21
書き込み禁止 77	ディスクトレイイジェクトボタン … 22
キーボード 44	ディスプレイ53
休止状態 39	デュアルディスプレイ機能 62
筐体ロック 27, 105	電源30
クローンモード機能 60	電源スイッチ21
ケーブルストッパ28	電源ランプ21
工場出荷時の設定値 111	電波障害 8
高調波電流規制 8	同期化 74
11.4-	盗難防止27,28
サ行	ドライブ番号 68,73
サウンド機能 86	1.7-
瞬時電圧低下 8	ナ行
省電力機能 64	内蔵スピーカボリューム 22
シリアルコネクタ ····· 27	日本語入力 51
信頼性機能 107	ネットワーク通信/接続ランプ 29
スキップセクタ 65, 71	ネットワークブート機能 106
スクロールボタン 52	
スタビライザ 23	

ミニジャック 25 八行 ミラーリング …………… 72 ハードディスク/光ディスク アクセスランプ …………… 21 ユーザパスワード ……… 104, 121 ハードディスクドライブ ……… 65 ハードディスクパスワード 輸出 ………………… 9 104, 121 ラ行 ハイパワーデバイス ………… 46 ライトプロテクト …………77 パケット ……………… 106 ライトプロテクトノッチ ……… 77 パスワード ……………… 104 ライン出力端子 ………25 バックアップ ……………… 66 ライン入力端子 ………25 ハブ ……… 87 パラレルコネクタ …………… 26 リフレッシュレート ………… 53 表示色 ………………………… 54 リモートコントロール ……… 106 フォーマット …………… 76 リモートパワーオン機能 … 43, 106 復帰 …… 32 リンクケーブルの接続 ………… 87 レーザ安全基準 ……… 8 不良セクタ ……………… 65,71 ローパワーデバイス ………… 46 プリンタインターフェース変換アダプタ 26 ワ行 フロッピーディスクドライブ …… 76 割り込みレベル ……… 130 ヘッドフォン端子 ……… 22,23 ヘッドフォンボリューム ……… 23 本機のお手入れ …………… 132 マ行 マイク端子 ……………… 25 マウス …………… 52 マネジメント機能 ……… 103 マルチポートリピータ ………… 87 ミニDIN6ピン …… 28

本体の構成各部

本機の外観上に見えるものから、内蔵されている機器まで、ハードウェア全般の機能と取り扱いについて説明します。

この章の読み方

順番に読んでいく必要はありません。目的にあわせて該当するページを お読みください。


この章の内容

各部の名称	20
電源	30
キーボード	
マウス	52
ディスプレイ	53
ハードディスクドライブ	65
ハードディスクドライブ(IDE-RAIDボード搭載モデルの場合)	71
フロッピーディスクドライブ	
CD/DVDドライブ	78
サウンド機能	86
LAN(ローカルエリアネットワーク)	87
無線LAN機能	94
USBコネクタ	98
セキュリティ/マネジメント機能	103

各部の名称

ここでは、本体の各部の名称とその役割について説明しています。各部の 取り扱い方法や詳しい操作方法については、各項目にある参照ページを ご覧ください。

本体前面



①電源スイッチ(([|]))

本体の電源の状態を変更(入れる、スタンバイ/スタンバイからの復帰、休 止状態/休止状態からの復帰)するスイッチです。

詳しくは「電源 | (P.30) をご覧ください。

②電源ランプ(分)

電源の状態を表示するランプです。電源が入っているときとスタンバイ 状態のときに点灯します。

詳しくは「電源 | (P.30) をご覧ください。

③ハードディスク/光ディスクアクセスランプ □

内蔵のハードディスクドライブやCD/DVDドライブなどのIDEデバイ スが読み書きしている時に点灯します。

詳しくは「ハードディスクドライブ」(P.65)、「ハードディスクドライブ (IDE-RAIDボード搭載モデルの場合) | (P.71)または「CD/DVDドライ ブ | (P.78)をご覧ください。

ジチェック!!

ハードディスク/光ディスクアクセスランプ点灯中は雷源スイッチを押 さないでください。ハードディスクの内容がこわれることがあります。

④3.5インチフロッピーディスクドライブ

3.5インチのフロッピーディスクの読み書きをする装置です。 詳しくは「フロッピーディスクドライブ | (P.76) をご覧ください。

⑤ディスクイジェクトボタン

フロッピーディスクを取り出します。

⑥ディスクアクセスランプ

フロッピーディスクドライブが動作しているときに点灯します。

❤️チェック!! ___

ディスクアクセスランプ点灯中は、電源スイッチを押したり、ディスクイ ジェクトボタンを押したりしてフロッピーディスクを取り出さないで ください。ディスクの内容がこわれることがあります。

⑦ヘッドフォン端子(○)

ミニプラグのステレオ ヘッドフォンを接続します。ヘッドフォンを接続 すると内蔵スピーカからの音は出なくなります。ヘッドフォンを耳にあ てたままジャックの抜き差しをしないでください。

内蔵スピーカ、またはヘッドフォン端子に接続したヘッドフォンの音量 を調節します。

詳しくは「サウンド機能 | (P.86)をご覧ください。

9CD/DVDドライブ


ることもできます。

お使いのモデルにより、CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブが内蔵されています。 CD-ROMやDVD-ROMのデータを読み出す装置で、音楽CDやDVD-Videoを再生することもできます。モデルによってはCD-R、CD-RW、 DVD-RAM、DVD-R、DVD+R、DVD+RWまたはDVD-RWに大容量のデー タを書き込むことができる機能があります。

詳しくは「CD/DVDドライブ」(P.78)をご覧ください。 CD/DVDドライブは取り外して、他のファイルベイ用内蔵機器に交換す

詳しくは『ハードウェア拡張ガイド』をご覧ください。

機種によってボタン、ランプなどの位置が異なる場合があります。



- ディスクトレイイジェクトボタン トレイを出し入れするときに使います。
- ・アクセスランプ CD/DVDドライブが動作しているときに点灯します。

✍チェック!_

アクセスランプ点灯中は電源スイッチやディスクトレイイジェクトボ タンを押さないでください。故障の原因となります。

・ ヘッドフォン端子(〇)

ミニプラグのステレオ ヘッドフォンを接続します。この端子で聞くこ とができるのは、音楽CDの再生音だけです。また、ヘッドフォンを耳に あてたままジャックの抜き差しをしないでください。

・ ヘッドフォンボリューム CD用ヘッドフォン端子に接続したヘッドフォンの音量を調節します。

⑩USBコネクタ(→

USB機器を接続します。

本機のUSBコネクタは、USB2.0/USB1.1機器に対応しています。USB2.0 の転送速度を出すためには、USB2.0対応の機器を接続する必要がありま

詳しくは[USBコネクタ | (P.98)をご覧ください。

(1) スタビライザ

本体を安定させるための脚です。


①USBケーブルフック

USB機器のケーブルが抜けるのを防止します。

13 涌風孔.

本体内部の熱を逃がすための通風孔です。物を載せたり壁などでふさが ないように注意してください。

本体背面



①AC電源コネクタ

ACコンセントから本体に100Vの電源を供給するためのコネクタです。 添付の電源ケーブルを接続します。

②USBコネクタ(•←)

USB機器を接続します。

本機のUSBコネクタは、USB2.0またはUSB1.1機器に対応しています。 USB2.0の転送速度を出すためには、USB2.0対応の機器を接続する必要 があります。

詳しくは「USBコネクタ | (P.98)をご覧ください。

③マイク端子(ミニジャック)(ふ)

市販のマイクを接続します。

④ ライン入力端子(ミニジャック)(((⊕))

市販のオーディオ機器から音声信号を入力します。

⑤ ライン出力端子(ミニジャック)(((※)・*)


市販のオーディオ機器へ音声信号を出力します。

⑥LANボードまたは空き

PCIスロットにLANボードが内蔵されています。LANボードが内蔵され ているモデルでは、LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続すること ができます。

詳しくは「LAN(ローカルエリアネットワーク)」(P.87)をご覧ください。

LANボード拡大図



・ 100BASE-TX接続ランプ

100Mbpsでネットワークが接続されていて、ハブ(マルチポートリ ピータなど)からリンクパルスを受信すると点灯します。10Mbpsで ネットワークが接続されている場合は点灯しません。

・ ネットワーク诵信/接続ランプ(ACT/LINK)

ネットワーク上で読み込み/書き込みが発生すると点滅します。また、 ハブ(マルチポートリピータなど)から、リンクパルスを受信すると点 灯します。ただし、必ずしも本機の読み込み/書き込みとは限りません。

・ LAN用モジュラーコネクタ(器) LANケーブル(エンハンスドカテゴリ5以上の使用を推奨)を接続しま す。

⑦アナログRGBコネクタ(□)

アナログインタフェースのディスプレイを接続します。 詳しくは、「ディスプレイ | (P.53)をご覧ください。

® DVI-Dコネクタ、DMS-59コネクタ、または空き(Finat たはDVI)

デジタルインタフェースのディスプレイを接続します。 詳しくは「ディスプレイ | (P.53) をご覧ください。

₹ チェック!_

アナログRGBコネクタとDVIコネクタは、同時に利用できません。

メモ

RADEON X300 SEモデルで、デジタルインタフェースのディスプレイ を接続する場合は、別売の専用コネクターDVI-D(メス)デジタルディス プレイケーブルを利用し、DMS-59コネクタに接続します。

(9) パラレルコネクタ(量)

プリンタなどの機器を接続します。

₹ チェック!

- PC-9800シリーズ用のプリンタケーブルを接続する場合は、別売の プリンタインターフェース変換アダプタ(PK-CA101)が必要です。
- · パラレルコネクタには、D-Sub25ピンのシリアル機器を接続しない でください。

⑩シリアルコネクタ(IOIOII)

モデムやISDN TAなどの機器を接続します。

- PC-9800シリーズ用の機器を接続する場合は、別売のRS-232C変換 アダプタ(PK-CA102)が必要です。
- RS-232C変換アダプタ(PK-CA102)は、シリアルコネクタ1のみで 使用できます。
- 周辺機器によっては、変換アダプタを使用すると動作しないことがあります。
- ・ 隣り合ったコネクタに同時に変換アダプタを接続すると、変換アダプ タ同士がぶつかり合って接続できない場合があります。

①筐体ロック(成)

ロック付き盗難防止ケーブルを取り付けます。

詳しくは「セキュリティ/マネジメント機能 | (P.103)をご覧ください。

①アース端子(→)

アース線を接続します。

13通風孔

本体内部の熱を逃がすための通風孔です。壁などでふさがないように注意してください。

チェック!

本体上部の通風孔に物などを置いてふさがないよう十分注意してください。

① PCIスロット

本体の機能を強化したり拡張したりするための、各種ボードを挿入するスロットです。モデルによっては、LANボード、IDE-RAIDボードなどが挿入されています。

詳しくは「LAN(ローカルエリアネットワーク)」(P.87)、「ハードディスクドライブ(IDE-RAIDボード搭載モデルの場合) | (P.71)をご覧ください。

参照 本機の機能を拡張するためのさまざまな機器の取り付け/取り外しについて は、『ハードウェア拡張ガイド』をご覧ください。

(15) PS/2接続キーボードコネクタ(====)

PS/2接続のキーボードのモデルでは、PS/2接続のキーボード(ミニDIN6ピン)を接続します。

詳しくは「キーボード | (P.44)をご覧ください。

16 PS/2接続マウスコネクタ(亡)

PS/2 109キーボードのモデルでは、PS/2接続のマウス(ミニDIN6ピン)を接続します。テンキー付きPS/2小型キーボードのモデルでは、キーボードのケーブルがキーボード用とマウス用に分岐しているので、マウス用のケーブルを接続します。なお、PS/2接続のマウスはキーボードに接続します。

詳しくは「マウス | (P.52)をご覧ください。

①ケーブルストッパ

キーボードなどのケーブルが抜けるのを防止したり、ケーブル接続した 機器の盗難を防止します。

詳しくは『ハードウェア拡張ガイド』をご覧ください。

18LAN用モジュラーコネクタ(器)

LAN用モジュラーコネクタが内蔵されているので、LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続することができます。

詳しくは「LAN(ローカルエリアネットワーク)」(P.87)をご覧ください。

LAN用モジュラーコネクタ拡大図

通信速度ランプ ーネットワーク通信/接続ランプ(ACT/LINK)

LAN用モジュラーコネクタ

・ 通信速度ランプ

ネットワーク上で読み込み/書き込みが発生すると通信速度に応じて 点灯します。

- ・1000Mbpsネットワーク接続時は黄色に点灯します。
- ・100Mbpsネットワーク接続時は緑色に点灯します。
- ・10Mbpsネットワーク接続時は点灯しません。

・ ネットワーク通信/接続ランプ(ACT/LINK)

ネットワーク上で読み込み/書き込みが発生すると点滅します。また、 ハブ(マルチポートリピータなど)から、リンクパルスを受信すると点 灯します。ただし、必ずしも本機の読み込み/書き込みとは限りません。

LAN用モジュラーコネクタ(器) LANケーブル(エンハンスドカテゴリ5以上の使用を推奨)を接続しま す。

(19)IDE-RAIDボードまたは空き

RAID 1(ミラーリング)によって、2つのハードディスクドライブに同じ 内容のデータを書き込みます。片方のハードディスクドライブが故障し ても、もう一方のハードディスクドライブにもデータが保存されるため、 安全です。

詳しくは「ハードディスクドライブ(IDE-RAIDボード搭載モデルの場 合) | (P.71) をご覧ください。

② スライドストッパ

本体のルーフカバーを固定します。

参照 / ルーフカバーの取り付け/取り外しについては、『ハードウェア拡張ガイド』を ご覧ください。

①無線LAN用外付アンテナコネクタ(無線LANモデルのみ)

無線LAN用の外付けアンテナを接続します。

詳しくは、『はじめにお読みください』「4 添付品の接続 |の「5. 無線LAN 用外付けアンテナを接続する |をご覧ください。

雷源

ここでは電源の入れ方と切り方や省電力機能について説明します。電源 の切り方を間違えるとデータやプログラム、本機がこわれてしまうこと があるので、特に注意してください。

電源の状態と操作方法

◎電源の状態

本体の電源の状態には次のように「電源が切れている状態」「電源が入っ ている状態 | 「スタンバイ状態 | 「休止状態 | の4つの状態があります。



- ●雷源が切れている状態 Windowsを終了するなどして本体を使用していない状態です。
- ●雷源が入っている状態 通常、本体を使用している状態です。

●スタンバイ状態

作業中のデータを一時的にメモリへ保存し、ハードディスクドライブ などのモータを停止する、ディスプレイを省電力の状態にするなどし て消費電力を抑えますが、メモリ内のデータを保持するための電力は 供給されている状態です。作業中の内容がメモリ内に保存されている ため、スタンバイ状態から復帰するときは素早く元の状態に戻ります。

●休止状態

メモリの情報をすべてハードディスクドライブに保存した後で、本体 の電源を切ります。もう一度電源を入れると、電源を切ったときと同じ 状態で復元されます。本体の電源を切るため、「休止状態からの復帰」は 「スタンバイからの復帰 」より遅くなります。

電源の状態によるランプとディスプレイの表示は、次の通りです。

電源の状態	電源ランプ	ディスプレイの表示	ディスプレイの電源ランプ
電源が入っている	緑色に点灯	表示される	緑色に点灯
電源が切れている	点灯しない	表示されない	オレンジ色に点灯 *
スタンバイ状態	オレンジ色に点灯	表示されない	オレンジ色に点灯 *
休止状態	点灯しない	表示されない	オレンジ色に点灯 *

※ 使用するディスプレイによっては、黄色に見える場合があります。

◎電源の操作方法

電源を操作するには次の方法があります。詳しくは、後述の電源についての記載をご覧ください。

●電源を入れる

電源の操作方法
電源スイッチを押す
LANによるリモートパワーオン機能を利用する

●雷源を切る

電源の操作方法

·Windows XPの場合

終了メニューから「終了オプション」 ボタンをクリックし、「電源を切る」 ボタンをクリック

·Windows 2000の場合

終了メニューから「シャットダウン」を選択し、「OK」ボタンをクリック

Timer-NXを利用する

LANによるリモートパワーオフ機能を利用する

●スタンバイ状態にする

電源の操作方法

電源スイッチを押す

- ·Windows XPの場合
 - 終了メニューから「終了オプション」ボタンをクリックし、「スタンバイ」ボタンを クリック
- ·Windows 2000の場合

終了メニューから「スタンバイ」を選択し、「OK」ボタンをクリック

· Windows XPの場合

「コントロールパネル」→「パフォーマンスとメンテナンス」→「電源オプション」の 「電源設定」で設定する

·Windows 2000の場合

「コントロールパネル」→「電源オプション」の「詳細」で設定する

●スタンバイ状態から復帰させる

電源の操作方法

電源スイッチを押す

マウスを動かす。またはキーボードのキーを押す

Timer-NXを利用する

LANによるリモートパワーオン機能を利用する

●休止状態にする

電源の操作方法

電源スイッチを押す

- · Windows XPの場合
 - ·終了メニューから「終了オプション」ボタンをクリックし、【Shift】を押しながら「休 止状態」ボタンをクリック
 - · 「コントロールパネル」→ 「パフォーマンスとメンテナンス」→ 「電源オプション」 の「電源設定」で設定する
- ·Windows 2000の場合
 - ・終了メニューから「休止状態」を選択し、「OK」ボタンをクリック
 - · 「コントロールパネル」→ 「電源オプション」の 「詳細」 で設定する

●休止状態から復帰させる

電源の操作方法

電源スイッチを押す

Timer-NXを利用する

LANによるリモートパワーオン機能を利用する

電源の入れ方/切り方(電源の手動操作)

◎電源を入れる

電源が切れている状態から電源を入れるには、必ず次の手順に従って正 しく電源を入れてください。

グチェック!!_

電源を入れる場合は、電源を切ってから5秒以上間隔をあけてから行っ てください。ただし、電源を切ってから、電源ケーブルを抜いたり、ブレー カー等で供給元の電源を切った場合は、30秒以上間隔をあけてから、電 源を入れてください。

- 1 フロッピーディスクドライブに何もセットされていないこと を確認する
- ディスプレイなど、周辺機器の電源を入れる
- 3 本体の電源スイッチを押す

ジチェック!_

メモリを増設した場合、初期化のため、電源投入後ディスプレイの画面が 表示されるまでの時間は、メモリの組み合わせによって時間がかかる場合 があります。

33

◎雷源を切る

電源が入っている状態から電源を切るには、次の手順で行ってください。

₹ チェック!! _

電源投入後、Windowsの起動中やアプリケーションの起動中には、電源 を切らないでください。マウスポインタが、砂時計表示されていないこ と、およびハードディスク/光ディスクアクセスランプやディスクアクセ スランプが点灯していないことを確認してから電源を切るようにして ください。

- 1 作業中のデータを保存してアプリケーションを終了する
- 次の操作を行う
 - ・ Windows XPの場合 「スタート | ボタン→ 「終了オプション | をクリックし、「電源を切 る ボタンをクリック
 - ・ Windows 2000の場合 「スタート |ボタン→「シャットダウン |をクリックし、「シャット ダウン |を選択して「OK |ボタンをクリック

本体の電源は自動的に切れますので、終了処理中に電源スイッチを押さ ないでください。

本体の電源が切れたことを確認したら、ディスプレイおよび周 辺機器の電源を切る

❤ チェック!_

Windowsの動作中は、電源スイッチを押して電源を切らないでくださ い。ソフトウェアなどのエラーで、Windowsが操作できなくなってし まった場合は、『活用ガイド ソフトウェア編』「トラブル解決Q&A 「電 源を切ろうとしたが・・・ |をご覧ください。

メモ

「電源オプション |では次の設定が行えます。

- ・ 電源スイッチの変更(スリープ、休止状態、シャットダウン)
- ・ 電源の自動操作(システムスタンバイ、システム休止状態)

参照 / 「電源オプション |の設定の変更→Windowsのヘルプ

スタンバイ/スタンバイからの復帰(電源の手動操作)

本機での作業を一時中断する場合は、スタンバイ状態にすることによっ て電力の消費を節約することができます。なお、本機を電源スイッチに よってスタンバイ状態にするには、「電源オプション |の設定を変更する 必要があります。

参照 / 「電源オプション」の設定の変更→Windowsのヘルプ



スタンバイ/スタンバイ状態から復帰する操作は、雷源ランプの色が変 わってから5秒以上の間隔をあけて行ってください。

◎スタンバイ状態にする

電源が入っている状態から手動でスタンバイ状態にするには、次の方法 があります。

₹ チェック!_

リモートパワーオン機能を使用するため、「デバイスマネージャ」のネッ トワークアダプタのプロパティで、「電源の管理 |タブの「このデバイス で、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにするしまたは「こ のデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を元に戻すことができる ようにする」をチェックした場合、ネットワーク状態を最新の状態に更新 するため不定期にスタンバイ状態が解除される場合があります。

■「スタート |ボタンからスタンバイ状態にする

- ・ Windows XPの場合 「スタート |ボタン→「終了オプション |をクリックし、「スタンバ イ ボタンをクリック
- ・ Windows 2000の場合 「スタート |ボタン→「シャットダウン |をクリックし、「スタンバ イ |を選択して「OK |ボタンをクリック

スタンバイ状態になると電源ランプがオレンジ色に点灯します。

■電源スイッチでスタンバイ状態にする

電源スイッチを押すと、電源ランプがオレンジ色に点灯し、スタンバイ状 態になります。

₹ チェック!! .

雷源スイッチを押してスタンバイ状態にする場合は、雷源スイッチを4 秒以上押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制 的に電源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。

◎スタンバイ状態から復帰する

スタンバイ状態から手動で電源が入っている状態に復帰するためには、 次の方法があります。

なお、本機をキーボードやマウスでスタンバイ状態から復帰するには、 キーボード/マウスのプロパティの「電源の管理 | タブの「このデバイス で、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」、または 「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を元に戻すことがで きるようにする |にチェックが付いている必要があります。

₹ チェック!_

Windows XPをお使いの場合、USB接続のキーボード/マウスのモデル で「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるように する にチェックが付いているとスタンバイ状態での消費電力が増加し ます。

参照 〉 「キーボード」または「マウス」の設定の変更→Windowsのヘルプ

◆マウスを動かすか、キーボードのキーを押す

電源ランプがオレンジ色から緑色に変わり、スタンバイ状態から復帰し ます。

◆電源スイッチを押す

電源ランプがオレンジ色から緑色に変わり、スタンバイ状態から復帰し ます。

✔ チェック!_

電源スイッチを押してスタンバイ状態から復帰する場合は、電源スイッ チを4秒以上押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると 強制的に電源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。

○スタンバイ機能を使用するときの注意

スタンバイ機能を使用するときには、次のような注意が必要です。これを 守っていただけないと、スタンバイ状態にするときの作業中のデータが 失われたり、元通りに復帰できないこともあります。

●スタンバイ状態にする前の内容が失われるとき

スタンバイ状態のときに次のことが起きると、スタンバイ状態にする ときの作業中のデータは失われます。

- ・ 電源ケーブルが本体やACコンセントから外れたとき
- 停電が起きたとき
- ・電源スイッチを約4秒以上押し続けて、強制的に電源を切ったとき

●スタンバイ状態からの復帰が保証されないとき

スタンバイ状態にするときの作業中のデータを保存中のとき、または スタンバイ状態からの復帰中に次のようなことを行うと、スタンバイ 状態にするときの作業中のデータは保証されません。

・ フロッピーディスクやCD、DVDなどのディスクを取り出したり、交 換したとき

また、次のような状態でスタンバイ状態にすると、作業中のデータは保 証されません。

- ・ システム変更作業(ドライバの設定やプリンタの追加)中のとき
- プリンタへ出力中のとき
- ・ 音声または動画を再生しているとき
- ・ フロッピーディスク、ハードディスク、CDやDVDにアクセス中
- ・ スタンバイ機能に対応していないアプリケーションを使用中のとき
- スタンバイ機能に対応していない周辺機器や拡張ボードを使用中 のとき
- · Windowsの起動処理中、終了処理中のとき
- · 通信用ソフトウェアでLANなどを使ってネットワークに接続して いるとき

●その他の注意

- ・ 通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを 終了させてから、スタンバイ状態にしてください。通信状態のまま スタンバイ状態にすると、回線が接続されたままになり、電話料金 が加算される場合があります。
- ・ CD/DVDドライブにフォトCDが入っているときにスタンバイ状 態にした場合は、復帰するときに多少の時間がかかることがあり ます。

37

- CDやDVDの再生中にスタンバイ状態にした場合、CDやDVDは再 生され続ける場合があります。スタンバイ状態にする前にCDや DVDの再生を止めてください。
- · SCSIインタフェースボードを使用している場合、接続されている機 器によっては正しくスタンバイ状態から復帰できない場合があり ます。このような場合は、スタンバイ状態にしないでください。
- ・Windows 2000をお使いの場合、スタンバイ状態から復帰させた場 合、USB接続機器(キーボード、マウス、プリンタ等)が動作しないこ とがあります。この場合は一度、USB機器を抜き差ししてください。 また、印刷中にプリンタが停止し、「印刷キュー」に印刷中のドキュメ ントが残っている場合は、すべてのドキュメントを一度キャンセル し、プリンタに接続しているUSBケーブルを抜き差ししてから再度 印刷してください。

なお、ドキュメントのキャンセルには時間がかかる場合があります。

- ・ スタンバイ状態からの復帰を行った場合、本体はスタンバイ状態か ら復帰しているのに、ディスプレイには何も表示されない状態にな ることがあります。この場合は、マウスを動かすかキーボードの キーを押すことによってディスプレイが正しく表示されます。
- ■スタンバイ状態からの復帰が正しく実行されないときの解決方法 次のような場合には、スタンバイ状態からの復帰が正しく実行されな かったことを表しています。
 - アプリケーションが動作しない
 - スタンバイ状態にする前の内容を復元できない
 - ・ マウス、キーボード、電源スイッチを押してもスタンバイ状態から 復帰しない

このような状態になるアプリケーションを使用中には、スタンバイ機 能は使わないでください。万一、電源スイッチを押しても復帰できな かったときには、電源スイッチを約4秒以上押し続けてください。電源 ランプが消え、電源が強制的に切れます。この場合、BIOSセットアップ メニューの内容が、工場出荷時の状態に戻っていることがあります。必 要な場合は、再設定してください。

休止状態/休止状態からの復帰(雷源の手動操作)

本機での作業を長時間中断する場合は、休止状態にすることによって電 力の消費を節約することができます。なお、本機を電源スイッチによって 休止状態にするには、「電源オプション | の設定を変更する必要があり ます。

参照 / 「電源オプション」の設定の変更→Windowsのヘルプ



休止状態/休止状態から復帰する操作は、雷源ランプの色が変わってから 5秒以上の間隔をあけて行ってください。

◎休止状態にする

電源が入っている状態から手動で休止状態にするには、次の方法があり ます。

- ◆「スタート |ボタンから休止状態にする
 - ・ Windows XPの場合 「スタート |ボタン→「終了オプション |をクリックし、【Shift】を 押しながら「休止状態 | ボタンをクリック
 - ・ Windows 2000の場合 「スタート |ボタン→「シャットダウン |をクリックし、「休止状 態 |を選択して「OK |ボタンをクリック

作業状態をハードディスクドライブに保存し、本機の電源が切れて休止 状態になります。

◆電源スイッチを押す

作業状態をハードディスクドライブに保存し、本機の電源が切れ、休止状 態になります。



電源スイッチを押して休止状態にする場合は、電源スイッチを4秒以上 押さないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると強制的に電 源が切れ、保存していないデータは失われてしまいます。

◎休止状態から復帰する

休止状態から手動で電源が入っている状態に復帰するには、次の手順が あります。

◆雷源スイッチを押す

Windowsが起動し、前回休止状態機能を使用して電源を切ったときと同 じ状態に復元されます。

◎休止状態機能を使用するときの注意

休止状態機能を使用するときには、次のような注意が必要です。これを 守っていただけないと休止状態にするときの作業中のデータが失われた り、元通りに復帰できないこともあります。

●休止状態からの復帰が保証されないとき

休止状態にするときの作業中のデータを保存中のとき、または休止状 態からの復帰中に次のようなことを行うと、休止状態にするときの作 業中のデータは保証されません。

- ・ フロッピーディスクやCD、DVDなどのディスクを取り出したり、交 換したとき
- ・ 周辺機器の構成を変更(取り付け/取り外し)したとき

また、次のような状態で休止状態にすると、作業中のデータは保証され ません。

- ・ システム変更作業(ドライバの設定やプリンタの追加)中のとき
- プリンタへ出力中のとき
- ・ 音声または動画を再生しているとき
- フロッピーディスク、ハードディスクを読み書き中のとき
- · CDやDVDを読み取り中のとき
- 休止状態機能に対応していないアプリケーションを使用中のとき
- ・休止状態機能に対応していない周辺機器や拡張ボードを使用中の とき
- · Windowsの起動処理中、終了処理中のとき
- · 通信用ソフトウェアでLANなどを使ってネットワークに接続して いるとき

●その他の注意

- ・ 通信アプリケーションを使用中の場合は、通信アプリケーションを 終了させてから、休止状態にしてください。通信状態のまま休止状 態にすると、強制的に通信が切断されることがあります。
- ・CD/DVDドライブにフォトCDが入っているときに休止状態にした場合は、復帰するときに多少の時間がかかることがあります。
- ・休止状態からの復帰を行った場合、ディスプレイに何も表示されない状態になることがあります。この場合は、マウスを動かすかキーボードのキーを押すことによってディスプレイが正しく表示されます。
- ・ SCSIインタフェースボードを使用している場合、接続されている機器によっては正しく休止状態から復帰できない場合があります。このような場合は、休止状態にしないでください。
- ・Windows 2000をお使いの場合、休止状態から復帰したときにUSB接続機器(キーボード、マウス、プリンタ等)が動作しないことがあります。この場合は一度USB機器を抜き差ししてください。また、印刷中にプリンタが停止し、「印刷キュー」に印刷中のドキュメントが残っている場合は、すべてのドキュメントを一度キャンセルし、プリンタに接続しているUSBケーブルを抜き差ししてから再度印刷してください。

なお、ドキュメントのキャンセルには時間がかかる場合があります。

●休止状態からの復帰が正しく実行されないときの解決方法

次のような場合には、休止状態からの復帰が正しく実行されなかった ことを表しています。

- ・ アプリケーションが動作しない
- ・ 休止状態にする前の内容に復帰できない
- ・ 電源スイッチを押しても休止状態から復帰できない

このような状態になるアプリケーションを使用中には、休止状態機能は使わないでください。万一、電源スイッチを押しても復帰できなかったときには、電源スイッチを約4秒以上押し続けてください。電源ランプが消え、電源が強制的に切れます。

この場合、BIOSセットアップメニューの内容が工場出荷時の状態に 戻っていることがあります。必要な場合は、再設定してください。

雷源の自動操作

タイマ(電源オプション、Timer-NX)、LAN、回線からのアクセス(リモー トパワーオン機能)によって、自動的に電源の操作を行うことができます。

チェック!!

タイマ、LANの自動操作によるスタンバイ状態からの復帰を行った場合、 本体はスタンバイから復帰しているのに、ディスプレイには何も表示され ない状態になることがあります。この場合、マウスを動かすかキーボード のキーを押すことによってディスプレイが表示されます。

◎電源オプション

メモ

本機はエネルギースターに対応していますので、省エネルギーのため工 場出荷時にスタンバイ状態になるように設定してあります。

- Windows XPの場合
 - 「コントロールパネル |→「パフォーマンスとメンテナンス |をクリック し、「電源オプション |の「システムスタンバイ |を設定する。
- ・ Windows 2000の場合

「コントロールパネル |→「電源オプション |の「システムスタンバイ |を 設定する。

設定した時間を経過しても、マウスやキーボードからの入力およびハー ドディスクドライブへのアクセスなどがない場合、自動的にディスプレ イの電源を切ったり、スタンバイ状態にすることができます。

また、「電源オプション |の「システム休止状態 |を設定しておくと、設定し た時間を経過しても、マウスやキーボードからの入力およびハードディ スクドライブへのアクセスなどがない場合、自動的に休止状態にするこ とができます。工場出荷時は次のように設定されています。

		ハードディスク の電源を切る		システム 休止状態
工場出荷時の設定値	約20分	約30分*	約20分	なし

[※] 約30分で切れるように設定されていますが、約20分後にはスタンバイ状態に移行し て、ハードディスクドライブの電源が切れます。

参照 / 電源オプションの設定→Windowsのヘルプ

© Timer-NX

「Timer-NX |のタイマ機能およびオフタイマ機能を使って、指定した時刻 に電源を切る、またはスタンバイ状態/休止状態から復帰することができ ます。

参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』「アプリケーションの概要と削除/追加」 「Timer-NX」、Timer-NXのヘルプ

◎ リモートパワーオン機能(LANによる電源の自動操作)

LAN(ローカルエリアネットワーク)経由で、離れたところにあるパソコ ンの電源を操作する機能です。

- 参照 、・「セキュリティ/マネジメント機能」「マネジメント機能」の「リモートパワー オン機能(Remote Power On機能) |(P.106)
 - ・「LAN(ローカルエリアネットワーク)」「リモートパワーオン機能の設定」 (P.91)

キーボード

ここでは、さまざまなキーボード、日本語入力、キーボードの使用上の注 意について説明します。

参照 > キーボード→Windowsのヘルプ

添付されるキーボードの種類

本機に添付されるキーボードには、接続するインタフェース、キー配列、 収納方法などの違いにより、次の種類のキーボードがあります。

+	ーボードの種類・名称	インタフェース	キー配列	収納方法
PS/2接続	PS/2 109キーボード	PS/2	109配列	横置き
のキーボード	テンキー付きPS/2小型キーボード	P5/2	109準拠	縦置き
USB接続の	USB109キーボード	LICD	109配列	横置き
キーボード	テンキー付きUSB小型キーボード	USB	109準拠	縦置き


◎収納方法

本機に添付されるキーボードには、キーボードを使わないときの収納方 法として、縦置き収納型と横置き収納型の2つがあります。

■縦置き収納型

■横置き収納型





縦置き収納型は、キーボードを使わないときに、キーボードを縦置きにす ることができるタイプ(スタンドタイプ)で、机上のスペースを広くする ことができます。横置き収納型は、キーボードを使わないときも、横置き のままのタイプです。

使用上の注意

◎Nキーロールオーバ

Nキーロールオーバとは、複数のキーを同時に押した場合に、最後に入力したキーが有効になる機能です。ただし、本機のキーボードは、疑似Nキーロールオーバのため、複数のキーを同時に押した場合には、正常に表示されないことや、有効にならないことがあります。


◎USB接続のキーボードの抜き差し

電源が入った状態でUSB接続のキーボードを抜き差しする場合、USB接続のキーボードが取り外されたことや取り付けられたことを、本体が認識するためには数秒~10秒程度必要です。瞬間的な抜き差しを繰り返すとキーボード入力ができなくなることがあります。

キーボード入力ができなくなってしまった場合は、USB接続のキーボードを正しく接続した後に、電源スイッチを4秒以上押し続けて強制的に電源を切り、Windowsを再起動してください。

USB接続のキーボードの使用上の注意

USB接続のキーボード(USB 109キーボード、テンキー付きUSB小型キーボード)の裏面には、USB機器を接続するためのハブが装備されています。1つは標準添付のスクロールボタン付きマウスを接続してください。ハブを2つ装備しているキーボードの残りの1つには別売のUSB機器を接続できますが、次の制限があります。



○電源容量による接続の制限

USB接続のキーボードのUSBハブは、USBバスパワードハブと呼ばれ るハブで、電源が接続先から供給されて動作するハブです。

USB機器には、接続先に要求する電源の容量によって、「ハイパワーデ バイス と 「ローパワーデバイス |の2種類に分類されます。USB接続の キーボードに接続できるUSB機器は「ローパワーデバイス」のものに限 られます。


メ モ ハイパワーデバイス、ローパワーデバイス

ハイパワーデバイス:接続先に500mA以下の電源を要求するUSB機器。 ローパワーデバイス:接続先に100mA以下の電源を要求するUSB機器。

- ・ USBの仕様では、USB機器は最大5段まで縦列接続が可能ですが、実際 のシステム運用上では2段までの縦列接続でご使用になってください。
- ・ 本ハブにUSB2.0対応機器を接続すると、USB転送速度が最大12Mbps に制限されます。

◎PS/2 109キーボード、USB109キーボード

キーボード上には、文字を入力するキーの他に、ソフトウェアの操作に使う特殊なキーがあります。これらのキーの機能は使用するソフトウェアによって異なります。



Esc :エスケープキー

F1 ~ F12 : ファンクションキー

Print Screen :プリントスクリーンキー

Scroll :スクロールロックキー

Pause :ポーズ/ブレークキー

| ・半角/全角/漢字キー

「ab★:タブキー

Caps Lock :キャプスロック/英数キー

①Shift :シフトキー

Ctrl : コントロールキー

? :Windows+−

📳 :アプリケーション キー

Alt :オルトキー

無変換:無変換キー

┐: スペースキー

変換:変換キー

||旅放|| :カタカナひらがな/ローマ字キー

Enter :エンターキー

Back space :バックスペースキー

Insert :インサートキー

Delete :デリートキー

Home :ホームキー

End :エンドキー


Page Up :ページアップキー

Page Down :ページダウンキー

↑ → ← : カーソル移動キー

Num :ニューメリックロックキー

◎テンキー付きPS/2小型キーボード、テンキー付きUSB小型キーボード



:エスケープキー Esc

~[F12]:ファンクションキー F1

:プリントスクリーンキー SysRg

Scroll :スクロールロックキー Lock

Pause Break :ポーズ/ブレークキー

半角/ 全角 道字 : 半角/全角/漢字キー

Tab I← :タブキー

Caps Lock :キャプスロック/英数キー

☆shift :シフトキー

ctril:コントロールキー

: Windows + -

層 :アプリケーション キー

:オルトキー Alt

:無変換キー 無変換

:スペースキー

:変換キー 変換

:カタカナひらがな/ローマ字キー

Enter :エンターキー

:バックスペースキー

:インサートキー Insert

:デリートキー Delete

Home :ホームキー

→ :エンドキー

:ページアップキー Paup

:ページダウンキー PgDn

┗ □ □ :カーソル移動キー

Num Lock :ニューメリックロックキー

Fn :Fnキー

キーの使い方

◎特殊なキーの使い方

キー操作	説 明
[Shift]+[Caps Lock]	一度押すとCaps Lockランプが点
	灯し、アルファベットを入力すると大
	文字が入力されます。
	もう一度押すとCaps Lockランプ
	が消灯し、アルファベットを入力する
	と小文字が入力されます。
【半角/全角/漢字】	一度押すと日本語入力システムがオ
(MS-IME2000, MS-IME2002,	ンになり、日本語が入力できるよう
IME2003使用時のみ)	になります。
	もう一度押すと日本語入力システム
	がオフになり、日本語が入力できな
	くなります。
[Alt] +	日本語入力システムがオンになって
【カタカナ ひらがな/ローマ字】	いるとき、一度押すとかな入力モー
	ドになり、キー上面のかな文字で日
	本語を入力できるようになります。
	もう一度押すとローマ字入力モード
	になり、キー上面のアルファベットの
	組み合わせで日本語を入力できる
	ようになります。
[Num Lock]	一度押すとNum Lockランプが点
	灯し、テンキーの数字が入力できる
	ようになります。もう一度押すと
	Num Lockランプが消灯し、テンキー
	の記号を入力したり、キーに刻印さ
	れている機能を使用することができ
	るようになります。
(Scroll Lock)	一度押すとScroll Lockランプが点
	灯し、もう一度押すと消灯します。
	アプリケーションによって機能が異
	なります。

キー操作	説 明
【Caps Lock】	日本語入力システムがオンになって
	いるとき、一度押すと英数字が入力
	されるようになります。
【カタカナ ひらがな/ローマ字】	日本語入力システムがオンになって
	いて英数字が入力されるモードになっ
	ているとき、一度押すとひらがなや
	カタカナを入力できるようになります。
(Fn)	他のキーと組み合わせて機能を実
(テンキー付きPS/2小型キーボード、	行します。
テンキー付きUSB小型キーボードのみ)	

◎ホットキー機能(【Fn】の使い方)

テンキー付きPS/2小型キーボード、またはテンキー付きUSB小型キー ボードをお使いの場合は、【Fn】と他のキーを組み合わせることで、設定を キー操作で簡単に調整することができます。これをホットキー機能とい います。

キー操作	機能	説 明
【Fn】+【↑】	Page Up	【PgUp】の役割
【Fn】+【↓】	Page Dn	【PgDn】の役割
(Fn) +(←)	Home	【Home】の役割
(Fn]+(→)	End	【End】の役割

キーボードの設定をする

Windowsでキーボードをより使いやすく設定することができます。設定 について詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

日本語入力

漢字やひらがななどの日本語を入力するには、日本語入力プログラムを 使います。本機では各モデルごとに以下の日本語入力プログラムが使用 できます。

■Windows XPの場合

日本語入力プログラム	アプリケーション レスモデル	Office Personal 2003 モデル
MS-IME2002	0	Δ
IME2003	_	0

■Windows 2000の場合

日本語入力プログラム	アプリケーション レスモデル	Office Personal 2003 モデル
MS-IME2000	0	Δ
IME2003	_	0

○: インストールされており、工場出荷時に標準で使用する設定になっている日本語 入力プログラム

△: インストールされている日本語入力プログラム

◎日本語入力のオン/オフ

日本語入力のオン/オフを切り替えるには次の方法があります。

- ・ キーボードの【半角/全角/漢字】を押す
- ・ タスクバーの右下の 🎤 をクリックし、表示されるメニューから選択する



MS-IME2002、またはIME2003をお使いの場合、 // は表示されません。

◎日本語変換の手順

日本語の変換にはさまざまな方法があります。詳しくは、MS-IMEのヘルプをご覧ください。

¥ E


日本語変換のヘルプを表示するには、ツールバーのヘルプアイコンをクリックしてください。

マウス

ここでは、マウスの使用方法について説明します。

マウスについて

本機に添付されるマウスは、スクロールボタン付きマウスです。



マウスのクリックとは、マウスのボタンを押して離す操作です。特に指定 がない場合は左ボタンを使います。

◎スクロールボタン付きマウスのスクロールボタンの使い方

通常はスクロールボタンを上に押し続けたり、手前へ引き続けることで 上下にスクロールします。

また、スクロールボタンをクリックしたり、押し続けたときにスクロール アイコンが表示されます。その場合は、三角マークの方向にマウスを動か すと画面を上下にスクロールさせることができます。スクロールボタン を再度クリックしたり、指を離すとスクロールアイコンが消えます。

₹ チェック!! _

スクロールボタンはアプリケーションによっては使用できない場合が あります。

ディスプレイ

本機には、ウィンドウアクセラレータ機能が標準で搭載されています。お使いの用途に応じた解像度や表示色に切り換えて使用できます。

使用上の注意

- デジタルインタフェースを持つディスプレイとアナログインタフェースを持つディスプレイを同時に利用することはできません。
- ・ 別売のディスプレイPC-KM174、PC-KM212は使用できません。
- ・リフレッシュレート(垂直走査周波数)の設定値はセットアップが完了したときに、本体とディスプレイの組み合わせで最も適した値に自動的に設定されます。通常ご使用になるときは設定を変更しないでください。機種によってはリフレッシュレート(垂直走査周波数)の設定を「画面のプロパティ」で変更できる場合がありますが、ディスプレイがサポートしていないリフレッシュレートを設定すると画面が乱れることがあります。

画面表示を調整する

液晶ディスプレイで、文字がにじむときや縦縞状のノイズなどがあるときは、液晶ディスプレイの調整が必要です。ディスプレイに添付のマニュアルをご覧になり、ディスプレイを調整してください。

・液晶ディスプレイ(F15M01、F17M02)をアナログ液晶ディスプレイと して使用した場合、またはアナログ液晶ディスプレイ(F15K02、 F17K02)の場合

「画面調整用BMPファイル」が「アプリケーションCD-ROM」に格納されています。詳しくは、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

・液晶ディスプレイ(F15M01、F17M02)をデジタル液晶ディスプレイと して使用した場合

画面の位置、サイズなどの調整は必要ありません。

・アナログ液晶ディスプレイ(LCD1560V、LCD1760V)の場合 ディスプレイ本体のオートアジャスト機能で調整してください。詳しく は、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

表示能力

表示能力は、本機のグラフィックアクセラレータのサポートするモード (解像度/表示色/垂直走査周波数)です。実際に表示できるモードは接続 するディスプレイにより異なります。ディスプレイごとの表示能力は、以 下の表をご覧ください。

グチェック!_

液晶ディスプレイでは、サポートする最大解像度よりも、解像度を小さく 設定した場合は、拡大表示となることがあります。拡大表示では、文字の 線や太さが不均一になったり、ぼやけた感じになることがあります。

■15型液晶ディスプレイの場合

解像度	表示色	水平走査 垂直走査 周波数 周波数		F15M01		LCD 1560V	F15K02
[ドット]		[KHz]	[Hz]	デジタル	アナログ	15607	
	256色*1	31.5	60	0	0	0	0
640×480*1	65,536色	37.5	75	×	0	0	0
	1,677万色**2	43.3	85	×	×	×	×
	256色*1	37.9	60	0	0	0	0
800×600	65,536色	46.9	75	×	0	0	0
	1,677万色**2	53.7	85	×	×	×	×
	256色*1	48.4	60	0	0	0	0
1,024×768	65,536色	60.0	75	×	0	0	0
	1,677万色**2	68.7	85	×	×	×	×
	256色*1	64.0	60	×	×	×	×
1,280×1,024	65,536色	80.0	75	×	×	×	×
	1,677万色**2	91.1	85	×	×	×	×
	256色*1	75.0	60	×	×	×	×
1,600×1,200 ^{*4}	65,536色	93.8	75	×	×	×	×
	1,677万色**2	106.3	85	×	×	×	×

※1: Windows XPでは640×480ドットおよび256色の表示には設定の変更が必要です。

※2: グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。F15M01、LCD1560V、F15K02では、ディザリング機能により、約1,619万色を実現しています。

■17型液晶ディスプレイの場合

解像度	表示色	水平走査 周波数	垂直走査 周波数	F17K02	LCD 1760V	F17M02	
[ドット]		[KHz]	[Hz]		17600	デジタル	アナログ
	256色*1	31.5	60	0	0	0	0
640×480 ^{*1}	65,536色	37.5	75	0	0	×	0
	1,677万色**2	43.3	85	×	×	×	×
	256色*1	37.9	60	0	0	0	0
800×600	65,536色	46.9	75	0	0	×	0
	1,677万色**2	53.7	85	×	×	×	×
	256色*1	48.4	60	0	0	0	0
1,024×768	65,536色	60.0	75	0	0	×	0
	1,677万色**2	68.7	85	×	×	×	×
	256色*1	64.0	60	0	0	0	0
1,280×1,024	65,536色	80.0	75	0	0	×	0
	1,677万色**2	91.1	85	×	×	×	×
	256色*1	75.0	60	×	×	×	×
1,600×1,200	65,536色	93.8	75	×	×	×	×
	1,677万色**2	106.3	85	×	×	×	×

^{※1:} Windows XPでは640×480ドットおよび256色の表示には設定の変更が必要で す。

^{※2:} グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。F17K02、LCD1760V、 F17M02では、ディザリング機能により、約1,619万色を実現しています。

■17型CRTディスプレイの場合

解像度	表示色	水平走査 周波数 [KHz]	垂直走査 周波数 [Hz]	FE770
	256色*	31.5	60	0
640×480*	65,536色	37.5	75	0
	1,677万色	43.3	85	0
	256色*	37.9	60	0
800×600	65,536色	46.9	75	0
	1,677万色	53.7	85	0
	256色*	48.4	60	0
1,024×768	65,536色	60.0	75	0
	1,677万色	68.7	85	0
	256色*	64.0	60	0
1,280×1,024	65,536色	80.0	75	×
	1,677万色	91.1	85	×
	256色*	75.0	60	×
1,600×1,200	65,536色	93.8	75	×
	1,677万色	106.3	85	×

※: Windows XPでは640×480ドットおよび256色の表示には設定の変更が必要です。

■別売のディスプレイを使う場合

解像度 [ドット]	表示色	水平走査 周波数 [KHz]	垂直走査 周波数 [Hz]	デジタルディスプレイ	アナログディスプレイ
	256色*1	31.5	60	○*2	0*2
640×480 ^{*1}	65,536色	37.5	75	×	○*2
	1,677万色	43.3	85	×	○*2
	256色*1	37.9	60	○*2	○*2
800×600	65,536色	46.9	75	×	○*2
	1,677万色	53.7	85	×	○*2
	256色*1	48.4	60	○*2	○*2
1,024×768	65,536色	60.0	75	×	○*2
	1,677万色	68.7	85	×	○*2
	256色*1	64.0	60	○*2	○*2
1,280×1,024	65,536色	80.0	75	×	○*2
	1,677万色	91.1	85	×	○*2
	256色*1	75.0	60	○*2	○*2
1,600×1,200	65,536色	93.8	75	×	○*2
	1,677万色	106.3	85	×	O*2

※1: Windows XPでは、640×480ドットおよび、256色の表示には設定の変更が必要で す。

※2: グラフィックアクセラレータのサポートするモード(解像度/表示色/垂直走査周 波数)です。実際に表示できるモードは接続するディスプレイにより異なります。 また、液晶ディスプレイでは、サポートする最大解像度よりも小さく設定した場合 は拡大表示となることがあります。拡大表示では、文字の線や太さが不均一になっ たり、ぼやけた感じになることがあります。

メモ

実際に表示できるモードについて詳しくは、お使いのディスプレイに添 付のマニュアルをご覧ください。

別売のディスプレイを使う

本機には別売のディスプレイも接続することができます。別売のディス プレイを使用する場合は、「表示能力」(P.54)を参考に、適合するディスプ レイを使用してください。

お使いになるディスプレイのインターフェイスによって接続するコネ クタが異なります。それぞれのインターフェイスに接続できるコネクタ は以下の通りです。

⋘チェック!

お使いの機種によっては、変換ケーブルが必要になります。

- ●アナログインターフェイスのディスプレイを接続する場合 本体のアナログRGBコネクタに接続してください。 RADEON X300 SEモデルの場合は、DMS-59コネクタに、添付のアナ ログケーブル(デュアルディスプレイ対応)を接続する必要がありま す。
- ●デジタルインターフェイスのディスプレイを接続する場合 DVI-Dボードモデルの場合は、DVI-Dコネクタに接続してください。 RADEON X300 SEモデルの場合は、DMS-59コネクタに、別売の専用 コネクター DVI-D(メス)デジタルディスプレイケーブルを接続する 必要があります。

₹ チェック!_

本体が、ディスプレイに合わせて正しく設定されていないと、ディスプレ イに何も表示されないことがあります。

参照 / 接続するDVIコネクタ→「本体背面 | (P.24)

メモ

DVI (Digital Visual Interface) は、新しく作成された業界標準仕様のビデ オ信号用インタフェースです。DVI-I(Integrated)は、デジタルビデオ信号 とアナログビデオ信号を、同じコネクタ内に収容し、出力することができ ます。DVI-D(Digital)は、デジタル信号のみ出力することができます。

RADEON X300 SEモデルでは、2台のディスプレイを本機に接続して表 示を切り替えながら使うことができます。

また、同じ画面を2台のディスプレイに表示したり、2台のディスプレイを 使って、ひとつの画面として表示することができます。

- 参照 ・表示するディスプレイを切り替えて使う→「表示するディスプレイを変更する(RADEON X300 SEモデルのみ) | (P.59)
 - ・同じ画面を2台のディスプレイに表示する→「クローンモード機能 (RADEON X300 SEモデルのみ)」(P.60)
 - ・2台のディスプレイをひとつの画面として表示する→「デュアルディスプレイ機能(RADEON X300 SEモデルのみ) | (P.62)

表示するディスプレイを変更する(RADEON X300 SEモデルのみ)

2台のディスプレイを接続した場合、コントロールパネルを使って画面の出力先を切り替えることができます。

チェック!!_

動画再生のソフトウェアを起動中は、画面の切り替えを行わないでください。画面の切り替えを行った場合は、動画再生のソフトウェアを再起動してください。

- 1 2台のディスプレイを接続し、電源を入れる
- 参照 別売のディスプレイなどを接続するには→「別売のディスプレイを使う」 (P.58)
 - 2 本機の電源を入れる
 - 3 次の操作を行う
 - Windows XPの場合

 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックし、「デスクトップの表示とテーマ |→「画面 |をクリック
 - Windows 2000の場合
 「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」をクリック
 し、「画面」をクリック
 「画面のプロパティ」が表示されます。
 - **4** 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンまたは「詳細」ボタンをクリック
 - **5** 「画面」**タブをクリック** ディスプレイの接続状態が表示されます。

- 6 表示するディスプレイの(の)をクリックして(の)にする 複数ののをクリックすることで同時表示することができます。
- 7 「OK ボタンをクリック 設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。
- 8 「はい |ボタンをクリック
- **9** 「OK ボタンをクリック

これで、画面の出力先の切り替えは完了です。

クローンモード機能(RADEON X300 SEモデルのみ)

クローンモードとは、2台のディスプレイを接続した時に、同時に同じ画 面を表示できる機能です。2台のディスプレイに同時に同じ画面を表示で きるので、プレゼンテーションなどをする時に便利です。

₹ チェック!_

画面の解像度によっては、クローン表示にならない場合があります。

クローンモードを利用するには、画面を表示するディスプレイのオン/ オフ、プライマリ/セカンダリを次の手順にしたがって設定します。

- 1 2台のディスプレイを接続し、電源を入れる
- 別売のディスプレイなどを接続するには→「別売のディスプレイを使う | 参昭 (P.58)
 - 本機の電源を入れる

3 次の操作を行う

- Windows XPの場合
 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックし、「デスクトップの表示とテーマ |→「画面 |をクリック
- Windows 2000の場合
 「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」をクリック
 し、「画面」をクリック

「画面のプロパティ」が表示されます。

- **4** 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンまたは「詳細」ボタンをクリック
- **5** 「画面」タブをクリック 表示するディスプレイの接続状態が表示されます。
- **6** 表示するディスプレイの **をクリックして にする** 表示をすべてオフにすることはできません。どれかひとつはオンの状態になっています。
- **7** 表示するディスプレイの下の◎(プライマリ)または◎(セカンダリ)をクリック

_🛇チェック!! _

すべてをセカンダリに設定することはできません。

- **8** 「OK」ボタンをクリック 設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。
- **9** 「はい」ボタンをクリック
- **10** 「OK」ボタンをクリック

設定が有効になり、クローン表示になります。

デュアルディスプレイ機能(RADEON X300 SEモデルのみ)

デュアルディスプレイ(Dual Display)とは、2台のディスプレイを使っ て、ひとつの画面として表示できる機能です。2台のディスプレイを続き 画面として利用できるので、表示できる範囲が広くなります。

メモ

デュアルディスプレイ機能は、同じ画面を2つのディスプレイに表示する 機能とは異なります。

✔ チェック!_

画面の解像度によっては、デュアルディスプレイ表示にならない場合が あります。

◎デュアルディスプレイ機能を使う準備をする

画面を表示するディスプレイのオン/オフ、プライマリ/セカンダリを 次の手順にしたがって設定する必要があります。

- 1 2台のディスプレイを接続し、雷源を入れる
- 別売のディスプレイなどを接続するには→「別売のディスプレイを使う」 参照〉 (P.58)
 - 2 本機の雷源を入れる
 - 3 次の操作を行う
 - ・ Windows XPの場合 「スタート |ボタン→「コントロールパネル |をクリックし、「デス クトップの表示とテーマ |→「画面 |をクリック
 - ・ Windows 2000の場合 「スタート |ボタン→「設定 |→「コントロールパネル |をクリック し、「画面 |をクリック 「画面のプロパティ | が表示されます。
 - 4 「設定 |タブをクリックし、「詳細設定 |ボタンまたは「詳細 |ボタ ンをクリック

- **5** 「画面」**タブをクリック** ディスプレイの接続状態が表示されます。
- **る表示するディスプレイの** をクリックして にする 表示をすべてオフにすることはできません。どれかひとつはオンの状態になっています。
- **7** 表示するディスプレイの下の◎(プライマリ)または◎(セカンダリ)をクリック

_**~**チェック!! _____

すべてをセカンダリに設定することはできません。

- **8** 「OK」ボタンをクリック 設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。
- **9** 「はい」ボタンをクリック
- **10** 「OK」ボタンをクリック

設定が有効になり、デュアルディスプレイ機能を使う準備が終了しました。

◎デュアルディスプレイ機能を使う

デュアルディスプレイ機能を使うには、あらかじめ本機に2台のディスプレイを接続しておいてください。

- グの操作を行う
 - Windows XPの場合
 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックし、「デスクトップの表示とテーマ |→「画面 |をクリック
 - ・Windows 2000の場合 「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」をクリック し、「画面」をクリック

「画面のプロパティ |が表示されます。

- 2 「設定 タブをクリック
- 3 「2 と表示されたディスプレイのイラストを右クリック
- Δ 表示されたメニューから「接続」をクリック
- 5 「適用 ボタンをクリック
- 「OK ボタンをクリック

これでデュアルディスプレイ機能を使用することができます。

◎デュアルディスプレイ機能を解除する

「デュアルディスプレイ機能を使う | (P.63) と同様の手順を行って解除し てください。

ディスプレイの省電力機能

本機は、VESA (Video Electronics Standards Association) で定義され ているディスプレイの省電力モード(DPMS:Display Management System) に対応しています。

工場出荷時の設定は、マウスやキーボードからの入力がない状態が続く と、約20分でディスプレイの電源を省電力モードにするように設定され ています。

参照 〉 ディスプレイの省電力機能→Windowsのヘルプ

₹ チェック!_

「電源の管理のプロパティ」の「モニタの電源を切る」と「画面のプロパ ティ |の「スクリーンセーバー |タブの「スクリーンセーバー |の「待ち時 間 |に同じ時間を設定しないでください。

メモ

本機はエネルギースターに対応していますので、省エネルギーのため工 場出荷時にスタンバイ状態になるように設定してあります。

ハードディスクドライブ

ハードディスクドライブは、プログラムやデータを保存する非常に精密な装置です。振動や衝撃などが加わらないよう、取り扱いにご注意ください。コンピュータの使用中に、ハードディスクドライブで障害が発生することもありますが、軽い障害であればエラーチェックプログラムを使って修復できる場合があります。また、大切なデータを保護するため、定期的にデータのバックアップをとるようおすすめします。

使用上の注意

◎不良セクタ、スキップセクタ

ハードディスクは、きわめて精密に製造されますが、データが高密度で記録されるため、読み出しエラーの起こりやすい場所ができることがあります。これを「不良セクタ」、または「スキップセクタ」といいます。パソコンは、このような場所にはデータを記録しないようにしています。

ハードディスクに対して、エラーチェックを実行すると、「不良セクタ」または「スキップセクタ」と表示されることがありますが、これは、不良セクタ、スキップセクタを使わないように予防されていたことを表しており、 異常ではありません。なお、「不良セクタ」または「スキップセクタ」が表示された場合でも、「全ディスク領域」または「全ディスク容量」のバイト数*が次の表の値であれば不良ではありませんので、正常にお使いいただけます。

内蔵ハードディスク	正常値
40Gバイト	40,000,000,000バイト以上
80Gバイト	80,000,000,000バイト以上
120Gバイト	120,000,000,000バイト以上

※表の正常値は、領域を分割しない場合の値です。

メモ

ハードディスクの記憶容量は、1Mバイト=1,000,000バイト、1Gバイト=1,000,000,000バイトで計算したときのM、Gバイト値を示してあります。 OSによっては、1Mバイト=1,048,576バイトでMバイト値を、1Gバイト=1,073,741,824バイトでGバイト値を計算していますので、この値よりも小さな値で表示されます。

◎ハードディスクドライブの動作音について

ハードディスクドライブの動作中、本体から小さな音がする場合があり ますが、異常ではありません。

ハードディスクのバックアップ

本機に内蔵されているハードディスクドライブは、非常に精密に作られ ています。毎分数千回転するディスク面と情報を読み取る磁気ヘッドの 間は、わずかしか空いていません。このため、データを読み書きしている ことを示すハードディスク/光ディスクアクセスランプの点灯中には、少 しの衝撃を与えても故障の原因となることがあります。

また、温度、湿度条件を守れない環境での使用が続いた場合は、ハード ディスクドライブ内部で使用している部品から極微量なガスが発生しま す。このガスは、磁気ヘッドに付着したり、二次的にマイクロダストを発 生し、磁気ヘッドの姿勢を乱すなど故障の原因となることがあります。 ハードディスクドライブが故障すると、大切なデータが一瞬にして使え なくなってしまい、復帰できない可能性があります。二度と同じものを作 れないような大切なデータは、バックアップをこまめにとることをおす すめします。本機にはハードディスクをバックアップするアプリケー ション「Masty Data Backup |が添付されています。Windows 2000モデ ルには「Masty Data Backup は添付されていません。

参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』「アプリケーションの概要と削除/追加 |の Masty Data Backup

また、その他にも本機にはハードディスクドライブをバックアップする 次のアプリケーションが添付されています。

添付されているアプリケーションについて、詳しくは『活用ガイド ソフ トウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」をご覧ください。

StandbyDisk

ハードディスクドライブのバックアップ、および障害時の復元

■StandbvDisk Solo RB

ハードディスクドライブ内のパーティションのバックアップ、および 障害時における原因部分の絞り込み

■ FastCheckモニタリングユーティリティ

RAID1(ミラーリング)による2つのハードディスクドライブに同じ内 容を書き込んでバックアップをとる

参照 〉「ハードディスクドライブ(IDE-RAIDボード搭載モデルの場合) |(P.71)、 『Mate 電子マニュアル』の「「FastCheckモニタリングユーティリティ」につ いて」

アプリケーションで作成したデータは、アプリケーションによっては自 動的に保存場所が決められている場合がありますので、バックアップを とる場合はアプリケーションのマニュアルをご覧ください。

ドライブ番号の割り当て

ハードディスクドライブやフロッピーディスクドライブには、それぞれ 呼び名が割り当てられています。これを「ドライブ番号」または「ドライブ 文字 といいます。

工場出荷時に割り当てられているドライブ番号は次の通りです。

■Windows XPの場合

・ 増設ハードディスクドライブが搭載されていない場合および増設ハード ディスクドライブ(StandbyDiskあり)が搭載の場合

ドライブ番号	ドライブの種類
Aドライブ	フロッピーディスクドライブ
Cドライブ	ハードディスクドライブ
	(プライマリマスタ、第1パーティション、20GB、NTFS)
Dドライブ	ハードディスクドライブ
	(プライマリマスタ、第2パーティション、残りすべての領域、NTFS)
Eドライブ	CD/DVDドライブ

・ 増設ハードディスクドライブが搭載されている場合(StandbyDiskあり を除く)

ドライブ番号	ドライブの種類
Aドライブ	フロッピーディスクドライブ
Cドライブ	ハードディスクドライブ
	(プライマリマスタ、第1パーティション、20GB、NTFS)
Dドライブ	増設ハードディスクドライブ
	(プライマリスレーブ、第1パーティション、全ディスク領域、NTFS)
Eドライブ	ハードディスクドライブ
	(プライマリマスタ、第2パーティション、残りすべての領域、NTFS)
Fドライブ	CD/DVDドライブ

なお、領域を変更する場合は、システム管理者などディスクの管理に詳し いユーザの下で行ってください。



「ディスクの管理」ではドライブ番号の割り当てられていない領域が存在しますが、不用意に削除しないでください。これは再セットアップする場合に必要な「再セットアップ領域」であるため、ドライブ番号を割り当てていません。この領域の削除方法については、『活用ガイド 再セットアップ編『「PART2 付録」をご覧ください。

参照 / ディスクの管理→Windowsのヘルプ

■Windows 2000の場合

ドライブ番号	ドライブの種類
Aドライブ	フロッピーディスクドライブ
Cドライブ	ハードディスクドライブ
	(プライマリマスタ、第1パーティション、20GB、FAT32)
Dドライブ	ハードディスクドライブ
	(プライマリマスタ、第2パーティション、残りすべての領域、NTFS)
Eドライブ	CD/DVDドライブ

なお、領域を変更する場合は、システム管理者などディスクの管理に詳し いユーザの元で行ってください。

参昭 〉ディスクの管理→Windowsのヘルプ

ディスクのチェックおよびチェックディスクの操作手順

- **1** マイコンピュータを開く
 - Windows XPの場合「スタート |ボタン→「マイ コンピュータ |をクリック
 - ・Windows 2000の場合 デスクトップの「マイ コンピュータ」をダブルクリック
- 2 エラーチェックするハードディスクのアイコンをクリック
- **3** 「ファイル」→「プロパティ」をクリック
- 4 「ツール」タブをクリック

- **5** 「チェックする」ボタンをクリック
- **6** 「チェックディスクオプション |を選択する

メモ

「ファイルシステムエラーチェックを自動的に修復する |にチェックを付 けると、ディスクチェック中に発見したエラーを自動的に修復します。 「不良セクタをスキャンし、回復する」にチェックを付けると、ディスクの 表面検査を行い、不良セクタを検出したときは使用しないようにします。

7 「開始」ボタンをクリック

グチェック!! _____

定期的にエラーチェックをして、ハードディスク上にエラーがないこと を確認してください。

ハードディスクドライブ (IDE-RAIDボード搭載モデルの場合)

使用上の注意

ハードディスクドライブを使用するにあたっての基本的な注意については、「ハードディスクドライブ|「使用上の注意|(P.65)を参照してください。

◎バックアップについて

本機は、2つのハードディスクドライブに常に同じデータを保持することによってデータ保護を行いますが、システムファイル自体に問題がある場合はバックアップした他方のハードディスクドライブからもWindowsを立ち上げることができなくなります。そのため、重要なデータファイルについては、添付の「Masty Data Backup」などによって、CD-RやDVD-R、またはサーバなどにバックアップを取ることをおすすめします。

参照 バックアップ→『活用ガイド ソフトウェア編』「アプリケーションの概要と 削除/追加」の「Masty Data Backup」、Windowsのヘルプ

◎不良セクタ、スキップセクタについて

スキップセクタについては、スキャンディスクやデフラグでファイルを 正常に戻した内容もバックアップされますので、RAIDを意識することな くご利用いただけます。

女チェック!

IDE-RAIDボードを搭載した本機では、ハードディスクパスワード機能は利用できません。

参照 ハードディスクパスワード機能→
「PART2 システム設定 |「設定項目一覧 |の「Securityの設定 | (P.121)

RAIDについて

本機は、ミラーリング(RAID 1)機能によって、2台のハードディスクドラ イブに同じ内容のデータをリアルタイムで書き込みます。そのため、片方 のハードディスクドライブが故障しても、データはもう一方のハード ディスクドライブにも書き込まれるため、作業を継続して行うことがで き、ハードディスクドライブ内の情報を安全に保存できます。

₹ チェック!_

本機はミラーリング(RAID 1)のみに対応しています。

メモ

RAID (Redundant Arrays of Independent (Inexpensive) Disks) とは、 ハードディスクドライブなどの記憶装置を複数台組み合わせて同じ容量 のデータを安全に保存したり、読み書きの速度を高速化するための技術 です。RAIDには、以下の種類(RAIDレベル)があります。

- ・ RAID 0(ストライピング)
- RAID 1(ミラーリング)
- ・ RAID 0+1(RAID 10)(ミラー化ストライピング)
- ・ RAID 5(分散パリティ付ストライピング)

ドライブ番号の割り当て

IDE-RAIDボードを搭載したモデルの工場出荷時に割り当てられているドライブ番号は次の通りです。



- IDE-RAIDボードを搭載したモデルのハードディスク構成は、ミラーリングを行う2台のハードディスクドライブを1台として見せているため(ディスクアレイの構築)、RAID用の増設ハードディスクドライブ(第2チャネルのマスタ)の内容およびパーティション構成は、エクスプローラでは見れません。エクスプローラからは、ハードディスクドライブ(第1チャネルのマスタ)のみ確認できます。
- ・「ディスクの管理」ではドライブ番号の割り当てられていない領域が存在しますが、不用意に削除しないでください。これは再セットアップする場合に必要な「再セットアップ領域」であるため、ドライブ番号を割り当てていません。

この領域の削除方法については、『活用ガイド 再セットアップ編』「PART2 付録」をご覧ください。

ドライブ番号	ドライブの種類
Aドライブ	フロッピーディスクドライブ
Cドライブ	ハードディスクドライブ(第1チャネルのマスタ、第一パーティショ
	ン、20GB、NTFS)
Dドライブ	ハードディスクドライブ (第1チャネルのマスタ、第二パーティショ
	ン、残り全ての領域、NTFS)
Eドライブ	CD/DVDドライブ

FastCheckモニタリングユーティリティについて

「FastCheckモニタリングユーティリティ」は、ディスクアレイの管理を するユーティリティです。工場出荷時では、スタートアップ時に起動する ように設定されています。通常は、タスクトレイのアイコンとして表示さ れます。ディスクアレイの管理をする場合は、このアイコンをダブルク リックしてください。なお、「FastCheckモニタリングユーティリティ」の 詳細については、『Mate 電子マニュアル』の「「FastCheckモニタリングユー ティリティ |について |をご覧ください。

★チェック!

本機を起動中は、「FastCheckモニタリングユーティリティ」を終了しな いでください。

◎ディスクアレイの同期化

ミラーリングしている2つのハードディスクドライブの内容が完全に一 致するかを確認するため、定期的にディスクアレイの同期化(シンクロナ イズ)を行う必要があります。ディスクアレイの同期化は、ハードディス クドライブの物理的エラーを自動的にチェックしますので、できるだけ 定期的に行ってください。

- 「FastCheckモニタリングユーティリティ |の「アレイ |タブを クリック
- 「アレイ アイコンをクリック
- 3 マウスの右ボタンをクリック
- **4** 「シンクロナイズ」をクリック

5 「はい」ボタンをクリック ディスクアレイの同期化が始まります。

₹ チェック!_

- ・ 同期化中は「FastCheckモニタリングユーティリティ」を終了させな いでください。
- ・ ディスクアレイの同期化で不一致が検出された場合、以降の作業に悪 影響がありますので本機の信頼性を確保するために、必要なデータの バックアップを行った後、できるだけ早く再セットアップを行ってく ださい。
- ・ 同期化を開始する場合は、電源の省電力設定をオフにしてください。

- 参照〉・ 再セットアップ前の注意→『活用ガイド 再セットアップ編』
 - ・ 再セットアップ→『活用ガイド 再セットアップ編』

◎エラーメッセージが出た場合

ハードディスクドライブが故障した旨のエラーメッセージが出た場合 は、できるだけ早く新しいハードディスクドライブと交換した後、ディス クアレイを再構築(リビルド)する必要があります。ハードディスクドラ イブの交換およびディスクアレイの再構築については、ご購入元、または NECにご相談ください。なお、事前に「FastCheckモニタリングユーティ リティ |の「アレイ |タブで、故障したハードディスクドライブのチャネル 番号を確認しておいてください。

✍チェック!_

本機はHot Swap (電源が入ったまま故障したハードディスクドライブ を交換)に対応していませんので、ハードディスクドライブを交換する場 合は、本体の電源をいったん切り、電源プラグをコンセントから抜く必要 があります。雷源を入れたままハードディスクドライブの交換を行うと、 本機が故障したり、感電の原因になりますので十分ご注意ください。

参昭 > NECのお問い合わせ先→『保証規定&修理に関するご案内』



コンピュータに入力したプログラムやデータは、フロッピーディスクに 書き込んで保存することができます。

使用上の注意

- フロッピーディスクに飲み物等をこぼした場合は使用しないでくだ。 さい。
- ・ フロッピーディスクは、利用するときにだけフロッピーディスクドラ イブに入れてください。フロッピーディスクをフロッピーディスクド ライブに入れたままで使用すると、ほこりによって読み書きエラーの 原因になります。
- ・同じフロッピーディスクを連続して使用しないでください。連続使用 によりフロッピーディスクに劣化が生じ、読み書きエラーの原因にな ります。

使用できるフロッピーディスク

フロッピーディスクには2DD、2HDの2種類の媒体があります。本機で読 み書きまたはフォーマットできるフロッピーディスクは次の通りです。

フロッピーディ	容量	Windows XP		Windows 2000	
スクの種類	日里	読み書き	フォーマット	読み書き	フォーマット
2DD	640KB	×	×	×	×
	720KB	0	×	0	0
2HD	1.2MB	O*	×	O*	O*
	1.44MB	0	0	0	0

※:1.2MBの媒体を利用する場合、3モード対応フロッピーディスクドライバのセット アップが必要です。セットアップ方法については、「補足説明」に記載されています。 以下の方法でご覧ください。

- ・ Windows XPの場合 「スタート |ボタン→「すべてのプログラム」→「補足説明」
- ・ Windows 2000の場合 「スタート | ボタン→ 「プログラム | → 「補足説明 |


参照 / フロッピーディスクのフォーマット→Windowsのヘルプ

メモ

- ・ 1.2MBは、1.2MB(512バイト/セクタ)と1.25MB(1,024バイト/セクタ)の2種類があります。1.25MB(1,024バイト/セクタ)は、PC-9800シリーズでサポートしているモードです。
- ・ 未使用のフロッピーディスクをフォーマットするには多少時間がかか ります。

フロッピーディスクの内容の保護

フロッピーディスクは保存したデータを誤って消してしまわないようにするために、ライトプロテクト(書き込み禁止)ができるようになっています。ライトプロテクトされているフロッピーディスクは、データの読み出しはできますが、フォーマットやデータの書き込みはできません。重要なデータの入っているフロッピーディスクは、ライトプロテクトしておく習慣をつけましょう。ライトプロテクトノッチを、図のように穴の開く方にスライドさせると、書き込み禁止になります。





CD/DVDドライブ

CD/DVDドライブ使用上の注意

- ・ CD/DVDドライブ内のレンズには触れないでください。指紋などの汚 れによって、データが正しく読み取れなくなるおそれがあります。
- ・ アクセスランプの点灯中は、ディスクを絶対に取り出さないでくださ い。本機の故障の原因となります。
- ・CDやDVDにラベルを貼ったり、信号面(文字などが印刷されていない 面)に傷を付けないように注意してください。

再生できるCDおよびDVDの種類

本機に標準で内蔵されているCD/DVDドライブでは、ISO9660に準拠し たCD、DVD、または、「■対応しているCDやDVDの規格 | (P.79)のCD、 DVDを再生・表示することができます。CD-R/RW with DVD-ROMドラ イブモデルまたは、DVDスーパーマルチドライブモデルでDVDを再生す るには、「WinDVD」をご利用ください。使用方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』「アプリケーションの概要と削除/追加 |の「WinDVD | をご覧ください。

₹ チェック!_

CD-ROMドライブモデルでは、DVD-Videoを再生したり、DVDのデー タを読み込むことはできません。

■対応しているCDやDVDの規格

規格	概要
CD-DA (CD-Digital Audio)	一般の音楽CD。プログラム用のCD-ROMでは
	音楽トラックの部分のこと
CD-ROM	パソコンで利用するための情報が入ったCD
(CD-Read Only Memory)	
CD-ROM XA	CD-Iで提案されたマルチメディアシステムを、
(CD-ROM eXtended Architecture)	既存のパーソナルコンピュータでも実現できる
	ようにした規格
ビデオCD	MPEG1という圧縮方式を用いて記録された動
	画用のCD-ROM
CD Extra (CD PLUS)	一般の音楽CDに文字や画像などを記録できる
	ようにした規格
Photo CD マルチセッション	写真を最大100枚まで記録できる追記型のCD
CD-R (CD-Recordable)	書き込みができるCD。マルチセッション対応の
	場合は、複数回に分けての書き込みも可能
CD-RW (CD-ReWritable)	書き込み/書き換えができるCD
DVD-ROM*1 *2	パソコンで利用するための情報が入ったDVD
DVD-Video*1 *2	MPEG2という圧縮方式を用いて記録された動
	画用のDVD-ROM
DVD-Audio*1 *2	音楽用のDVD-ROM。CD-DAよりも広いレン
	ジで音声が収録されています。
DVD-R*1 *2	書き込みができるDVD
DVD+R*2	書き込みができるDVD
DVD-RW*1 *2	書き込み/書き換えができるDVD
DVD+RW*2	書き込み/書き換えができるDVD
DVD-RAM*2	書き込み/書き換えができるDVD

※1 CD-R/RW with DVD-ROMドライブモデルの場合。

※2 DVDスーパーマルチドライブモデルの場合。

◎ディスク再生時の注意

- 本機で使用できるDVD-RAMは、カートリッジなし、あるいは、カート リッジからディスクを取り出せるタイプ(TYPE2、TYPE4)です。
- ・ DVD-Videoを再生するときは、ディスプレイの解像度を1.024×768 ドット以下に設定してください。
- ・ 本機で記録したCDやDVDを他の機器で使用する場合、フォーマット 形式や装置の種類などにより使用できない場合があります。
- ・ 他の機器で記録したCDやDVDは、ディスク、ドライブ、記録方式など の状況により、本機では記録再生性能を保証できない場合があります。
- · コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDは、現在のCompact Discの規格外の音楽CDです。規格外の音楽CDについては、音楽の再 生や音楽CDの作成ができないことがあります。
- · 本機で音楽CDを使用する場合、ディスクレーベル面にCompact Disc の規格準拠を示す『喧喧マークの入ったディスクを使用してください。
- · CD (Compact Disc) 規格外ディスクを使用すると、正常に再生ができ なかったり、音質が低下したりすることがあります。
- · CD TEXTのテキストデータ部は、読み出せません。
- ・ 本機では、日本国内向け(リージョン2)および地域制限なし(リージョ ン0(ゼロ))以外のリージョンコードのDVDは再生できません。
- ・ 本機で再生できるCD、またはDVDのディスクサイズは8センチと12セ ンチです。

市販の12cmディスクへの変換アダプタを使用すると、CD/DVDドライ ブやディスクを破損することがありますので、使用しないでください。

CD-RおよびCD-RWへの書き込みとCD-RWのフォーマット

CD-R/RW with DVD-ROMドライブモデル、またはDVDスーパーマルチドライブモデルでは、CD-RやCD-RWへの書き込みとCD-RWのフォーマットやデータ書き換えができます。

◎ご注意

- ・ 書き込みに失敗したCD-Rは再生できなくなります。書き損じによる CD-Rの補償はできませんのでご注意ください。
- ・ データの書き込みを行った後に、データが正しく書き込まれているか どうかを確認してください。
- ・作成したメディアのフォーマット形式や装置の種類などにより、他の CD/DVDドライブでは使用できない場合がありますのでご注意ください。
- ・ お客様がオリジナルのCD-ROM、音楽CD、ビデオCDなどの複製や改変を行う場合、オリジナルのCD等について著作権を保有していなかったり、著作権者から複製・改変の許諾を得ていない場合は、著作権法または利用許諾条件に違反することがあります。複製等の際は、オリジナルのCD-ROMなどの利用許諾条件や複製等に関する注意事項に従ってください。
- ・ コピーコントロールCDなどでは音楽CDを作成できない場合がありま す。

◎使用できるディスク

CD-RおよびCD-RWについては、Orange Book Part2(CD-R)およびPart3 (CD-RW)に準拠したディスクをご利用ください。また、本機ではOrange Book Part3 Volume2と準拠したHigh-Speed CD-RWディスクへの書き込み/書き換えおよびフォーマットもできます。本機では記憶容量650MBおよび700MBのCD-RおよびCD-RWが利用できます。

書き込みできる容量は、使用するソフトウェアによって異なります。詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』「アプリケーションの概要と削除/追加 |の「RecordNow DX |または「DLA |をご覧ください。

¥ E

本機のCD/DVDドライブの書き込み、書き換え、およびフォーマット速度については、『はじめにお読みください』の「9 付録 機能一覧」をご覧ください。

◎使用するソフトウェア

本機のCD/DVDドライブを使って、CD-Rへの書き込み、CD-RWへの フォーマット/書き換えをするには、「RecordNow DX |または「DLA |が 必要です。使用方法については『活用ガイド ソフトウェア編』「アプリ ケーションの概要と削除/追加 | の [Record Now DX | または [DLA | をご **覧ください。**

DVDメディアへの書き込みとDVD-RW、DVD+RWおよびDVD-RAMのフォーマット

DVDスーパーマルチドライブモデルでは、DVD-RやDVD+RなどのDVD メディアへの書き込みとDVD-RWやDVD+RW、DVD-RAMのフォーマッ トや書き換えができます。

◎ご注意

- ・ 書き込みに失敗したDVD-R、DVD+Rは再生できなくなります。書き捐 じによるDVD-R、DVD+Rの補償はできませんのでご注意ください。
- ・ データの書き込みを行った後に、データが正しく書き込まれているか どうか確認してください。
- ・ 作成したメディアのフォーマット形式や装置の種類などにより、他の DVD-ROMドライブ、DVD-R/RWドライブ、DVD+R/RWドライブ、 DVD-RAM/R/RWドライブなどでは使用できない場合がありますの でご注意ください。
- お客様がオリジナルのCD-ROM、音楽CD、ビデオCD、DVD-Videoな どの複製や改変を行う場合、オリジナルのCD等について著作権を保有 していなかったり、著作権者から複製・改変の許諾を得ていない場合 は、著作権法または利用許諾条件に違反することがあります。複製等の 際は、オリジナルのCD-ROMなどの利用許諾条件や複製等に関する注 意事項に従ってください。

メモ

Windows XPではDVD-RAMに書き込むためのライティングソフトウェ アを必要としません(FAT32フォーマットのみ)。ハードディスクやフ ロッピーディスクと同じ感覚でデータを書き込むことができます。

◎使用できるディスク

DVDスーパーマルチドライブモデルでは、以下の規格に準拠したディスクをご利用ください。

DVDメディアの種類	対応するDVDメディアの規格
DVD-R	DVD-R for General Ver.2.0
DVD+R	DVD+R規格 Version1.1
DVD-RW	DVD-RW for General Ver.1.1
DVD+RW	DVD+RW規格
DVD-RAM	DVD-RAM規格 Ver.2.1

■DVDメディアの書き込み/書き換え/フォーマットについて

DVDの種類	面·層	片面	両面
	記録容量	4.7GB	9.4GB
	サイズ	120mm	120mm
DVD-R	読み込み	0	_
	書き込み	0	_
DVD+R	読み込み	0	_
	書き込み	0	_
DVD-RW	読み込み	0	_
	書き込み/書き換え	0	_
	フォーマット	0	_
DVD+RW	読み込み	0	_
	書き込み/書き換え	0	_
	フォーマット	0	_
DVD-RAM	読み込み	0	0
	書き込み/書き換え	0	0
	フォーマット	0	Ö

メモ

本機のCD/DVDドライブの書き込み、書き換え、およびフォーマット速度については、『はじめにお読みください』の「9 付録 機能一覧」をご覧ください。

✍ チェック!_

- ・ ディスク・ドライブ・記録方式等の状況によっては、記録・再生性能を 保証できない場合があります。
- ・ DVD-RおよびDVD-RAMディスクには、著作権法の定めにより私的 録画補僧金およびコピープロテクション(CPRM:Copy Protection for Recordable Media) が含まれたディスク(for Video) と含まれ ないディスク(for Data)がありますので、ご購入の際ご注意くださ (1)
- 両面9.4GB DVD-RAMディスクは4.7GB/面ごとの記録・再生が可能 です。同時に両面への記録・再生はできませんので、ディスクを取り出 して、裏返しにし、装着してから使用してください。
- ・ DVD-RAMには、カートリッジなし、TYPE1(ディスク取り出し不 可)、TYPE2(ディスク取り出し可能)、TYPE4(ディスク取り出し可 能)があります。本機ではカートリッジなし、あるいはカートリッジか らディスクを取り出せるタイプ(TYPE2、TYPE4)のみ扱えるので、 ご購入の際ご注意ください。
- ・ CD-R/RW with DVD-ROMドライブモデルをお使いの場合、 DVD+RおよびDVD+RWディスクの再生はできません。

◎使用するソフトウェア

本機のDVDスーパーマルチドライブを使って、DVD-R、DVD+Rへの書き 込み、DVD-RW、DVD+RWおよびDVD-RAMへのフォーマット/書き換 えをするには、「RecordNow DX |または「DLA |が必要です。使用方法に ついては『活用ガイド ソフトウェア編』「アプリケーションの概要と削 除/追加 |の「RecordNow DX |または「DLA |をご覧ください。

非常時のディスクの取り出し

停電やソフトウェアの異常動作などにより、ディスクトレイイジェクト ボタンを押してもディスクトレイが出てこない場合は、次の手順で強制 的に取り出すことができます。

強制的にディスクを取り出す場合は、本体の電源が切れていることを確 認してから行ってください。

1 細くて丈夫な針金を用意する ペーパークリップを伸ばしたものが使えます。



2 非常時ディスク取り出し穴(直径約1.5mm)に針金を差し込み、強く押す ディスクトレイが15mmほど飛び出します。



3 ディスクトレイを手で引き出し、ディスクを取り出す



4 ディスクトレイをドライブの中に押し込む



サウンド機能

本機には音声を録音、再生するためのサウンド機能が内蔵されています。 音声は外部のオーディオ機器などから再生することができます。

参照 / ボリュームコントロールのヘルプ

音量の調節

音量の調節には内蔵スピーカボリュームまたは「ボリュームコントロー ル | による方法があります。どちらかの方法で音量が最小になっている と、音が出ないので注意してください。

€ チェック!____

- ・ メニューバーの「オプション |→「トーン調整 |を選択すると「トーン | ボタンがボリュームコントロール画面に追加表示され、それをクリッ クするとトーン調整画面で調整が行えますが、本機では「そのほかの 調整 |のみ調整可能です。その場合、高音、低音の調整はできません。
- Windows XPの場合、「オプション |→「トーン調整 |が選択できない 場合、以下の手順を行ってください。
 - 1. 「オプション |→「プロパティ |をクリック
 - 2. 「音量の調節 |で「再生 |をクリック
 - 3. 「表示するコントロール |で全てのチェックをつける
 - 4. 「OK |ボタンをクリック



本機の内蔵LAN機能や増設LANボードでは、LAN(ローカルエリアネッ トワーク)に接続することにより、離れた所にあるコンピュータ同士で、 データやプログラムなどを共有したり、メッセージを送受信することが できます。ここではLANへの接続手順を簡単に説明します。

LAN(ローカルエリアネットワーク)への接続

◎ 接続前の確認

本機の内蔵LAN機能では、1000BASE-T、100BASE-TXまたは10BASE-T に対応したLANに接続することができます。

また、増設LANボードでは、100BASE-TXまたは10BASE-Tに対応した LANに接続することができます。

本機をネットワークに接続するには、別売のマルチポートリピータ(ハ ブ)と、別売の専用ケーブル(リンクケーブル)が必要です。100BASE-TX で使用するためには、カテゴリ5のリンクケーブルが必要です。 1000BASE-Tで使用するには、カテゴリ5以上(エンハンスドカテゴリ5以 上を推奨)のリンクケーブルが必要です。

参照〉『はじめにお読みください』「9 付録 機能一覧 |

◎接続方法

リンクケーブルの接続方法については『はじめにお読みください』をご覧 ください。

✍ チェック!_

- 本機を稼働中のLANに接続するには、システム管理者またはネット ワーク管理者の指示に従って、リンクケーブルの接続を行ってくだ さい。
- ・ 搭載されているLANボードは、接続先の機器との通信速度を自動検出 して最適な通信モードで接続するオートネゴシエーション機能をサ ポートしています。なお、セットアップが完了したときに、オートネゴ シエーション機能は有効に設定されています。接続先の機器がオート ネゴシエーション機能をサポートしていない場合は、「ネットワークの プロパティーで通信モードを接続先の機器の設定に合わせるか、接続先 の機器の通信モードを半二重(Half Duplex)に設定してください。

LANの設定

ここでは、LANに接続するために必要なネットワークのセットアップ方 法を簡単に説明します。

参照〉 必要な構成要素の詳細について

- →Windows XPのヘルプの中にあるネットワーク関連の項目
- →Windows2000のヘルプの中にあるオンライン形式の「Microsoft Windows 2000 Professionalファーストステップガイド のネットワーク関 連の項目
- ◎ネットワークソフトウェアをセットアップする

グチェック!! ___

工場出荷時は、ネットワークプロトコル(TCP/IP)が設定されています。

■Windows XPの場合

- 「スタート |ボタン→「マイコンピュータ |をクリック
- 2 「その他 |の「マイ ネットワーク |をクリック
- 「ネットワークタスク |の「ネットワーク接続を表示する |をク リック
- 4 「ローカル エリア接続 |をクリック

グチェック!!_

増設LANボードを搭載しているモデルの場合は、接続アイコンの右側に 表示されるアダプタ名を参考にして、設定したいネットワーク接続を選 択してください。

- 内蔵LANアダプタ(ギガビットイーサネット対応) **Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet**
- · 増設LANボード Intel(R) PRO/100 S Desktop Adapter

5 「ファイル」メニューの「プロパティ」をクリック ここで「サービス」、「プロトコル」、「クライアント」をセットアップ できます。必要な構成要素を追加してください。

メモ

必要な構成要素がわからない場合は、システム管理者またはネットワークの管理者に相談してください。

- **6** 「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」をクリック
- 7 「システムのタスク」の「システム情報を表示する」をクリック
- 8 「コンピュータ名」タブをクリック
- **9** 「変更 |ボタンをクリック
- **10** 「コンピュータ名の変更」の画面が表示されたら、「コンピュータ名」、「ワークグループ」または「ドメイン」に必要な情報を入力する

メモ

コンピュータ名などがわからない場合は、システム管理者またはネットワークの管理者に相談してください。

- **11** 「OK」ボタンをクリック
- **12** 再起動を促すメッセージが表示された場合はコンピュータを 再起動する

以上で完了です。

- ■Windows 2000の場合
- ¶ 「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」をクリック
- 2 「ネットワークとダイヤルアップ接続 |をダブルクリック

- 3 「ローカルエリア接続」をクリック
- 4 「ファイル |メニューの「プロパティ |をクリック ここで「サービス |、「プロトコル |、「クライアント |をセットアップ できます。必要な構成要素を追加してください。

メモ

必要な構成要素がわからない場合は、システムの管理者またはネット ワークの管理者に相談してください。

- 5 「スタート |ボタン→「設定 |→「コントロールパネル |をクリック
- 6 「システム |をダブルクリック
- 7 「ネットワークID |タブをクリック
- 8 「プロパティ |ボタンをクリック
- 9 「コンピュータ名 |、「ワークグループ |または「ドメイン |に、必要 な情報を入力する

メモ

コンピュータ名などがわからない場合は、システム管理者またはネット ワークの管理者に相談してください。

- 10 入力を終えたら「OK |ボタンをクリック
- 11 再起動を促すメッセージが表示された場合はコンピュータを 再起動する

リモートパワーオン機能<u>の設定</u>

本機におけるLANによるリモートパワーオン機能には、次のリモートパワーオン機能があります。

- ・ 電源が切れている状態から電源を入れる
- スタンバイ状態から復帰する
- ・ 休止状態から復帰する

ジチェック!!

- ・ 前回のシステム終了(電源を切る、スタンバイ状態にする、休止状態に する)が正常に行われなかった場合、リモートパワーオンを行うこと はできません。一度電源スイッチを押してWindowsを起動させ、再 度、正常な方法でシステム終了を行ってください。
- 増設LANボードではリモートパワーオン機能は使用できません。これらのLANボードが属するネットワークセグメントにはマジックパケット(リモートパワーオンのための特殊なパケット)を送信しないようにしてください。

◎電源が切れている状態からのリモートパワーオンの設定

電源が切れている状態からのリモートパワーオン機能を利用するには、 以下の設定を行ってください。

- 1 電源を入れる
- **2** 「NEC」のロゴ画面で【F2】を押す
- **3** メニューバーの「Power」→「On PME」→「Power On」に設定する
- **4** 【F10】を押す

「Yes を選択し、【Enter】を押す

€ チェック!____

必要に応じて、起動時のパスワードの設定も行ってください。

参照 〉 起動時のパスワードの設定→

「PART2 システム設定 |「設定項目一覧 | 「Securityの設定 |の「Password On Boot | (P.122)

スタンバイ状態および休止状態からリモートパワーオンで復帰する場合 は、次の「スタンバイ状態および休止状態からのリモートパワーオンの設 定 へ進んでください。

◎ スタンバイ状態および休止状態からのリモートパワーオンの設定

スタンバイ状態および休止状態からのリモートパワーオン機能を利用す るには、以下の設定を行ってください。なお、設定の際は管理者 (Administrator権限を持ったユーザ)が行ってください。

■Windows XPの場合

「デバイスマネージャ |を開き、「ネットワークアダプタ |をダブ ルクリック

参照 / 「デバイスマネージャ |の開き方→「デバイスマネージャの開き方 | (P.7)

- 2 アダプタ「Broadcom NetXtreme Gigabit Ethenet」を選択 し、ダブルクリック
- 3 「電源の管理 | タブをクリック
- 4 次の3つの項目にチェックを付ける
 - ・「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオ フにできるようにする|
 - ・「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できる ようにする|
 - 「管理ステーションでのみ、コンピュータのスタンバイ状態を解 除できるようにする|

- **5** 「OK」ボタンをクリック
- 6 「デバイスマネージャ」を閉じる
- **7** 「OK」ボタンをクリック
- ■Windows 2000の場合
- 「デバイスマネージャ」を開き「ネットワークアダプタ」をダブルクリック

参照 / 「デバイスマネージャ」の開き方→「デバイスマネージャの開き方」(P.7)

- **2** アダプタ「Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet」を選択し、ダブルクリック
- 3 「電源の管理」タブをクリック
- 4 以下の2つのチェックボックスにチェックを入れる
 - 「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を元に戻すことができるようにする」
 - ・ 「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする |
- 5 「詳細設定」タブをクリックし、プロパティの「Wake Up Capabilities」を「Magic Packet」に設定する
- **6** 「OK」ボタンをクリック
- 7 「デバイスマネージャ」を閉じる
- **8** 「OK」ボタンをクリック

無線LAN機能

無線LANモデルでは、無線LANによって、離れているコンピュータ同士で、データやプログラムなどを共有したり、メッセージを送受信することができます。ここでは、無線LANへの接続を簡単に説明します。

無線LAN使用上の注意

- ・ 通信速度・通信距離は、無線LAN対応機器や電波環境・障害物・設置環境 などの周囲条件によって異なります。
- ・電波の性質上、通信距離が離れるにしたがって通信速度が低下する傾向があります。より快適にお使いいただくために、無線LAN対応機器同士は近い距離で使用することをおすすめします。
- 5GHzまたは2.4GHz無線LAN機能を使用したネットワークへの接続には、別売の5GHzまたは2.4GHz無線LANアクセスポイントなどが必要です。
- ・医療機関側が本製品の使用を禁止した区域では、本製品の電源を切る か無線LAN機能をオフにしてください。また、医療機関側が本製品の使 用を認めた区域でも、近くで医療機器が使用されている場合には、本製 品の電源を切るか無線LAN機能をオフにしてください。
- ・ ネットワークとの通信中は、本機を休止状態やスタンバイ状態にしないでください。

ワイヤレスLAN(無線LAN)製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!

ワイヤレスLAN(無線LAN)では、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等とワイヤレス(無線)アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

●通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報 メールの内容

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

●不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし) 傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)

コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊) などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、ワイヤレスLAN (無線LAN)カードやワイヤレス (無線)アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、ワイヤレスLAN (無線LAN)製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

ワイヤレスLAN(無線LAN)機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されていない場合があります。

従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、 ワイヤレスLAN(無線LAN)カードやワイヤレスLAN(無線LAN)アクセ スポイントをご使用になる前に、必ずワイヤレスLAN(無線LAN)機器の セキュリティに関する全ての設定をマニュアルにしたがって行ってくだ さい。

なお、ワイヤレスLAN (無線LAN)の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解の上、ご使用下さい。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、NEC121コンタクトセンター(フリーコール:0120-977-121)までお問い合わせ下さい。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。

セキュリティ対策を施さず、あるいは、ワイヤレスLAN(無線LAN)の仕様 上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場 合、弊社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

本機で利用可能なセキュリティ

- 以下のセキュリティについての設定をする場合、使用するアクセスポ イントなどもこれらの設定に対応している必要があります。
- これらの設定は危険性をより低くするための手段であり、安全性を 100%保証するものではありません。

◎ 盗聴(傍受)を防ぐ

WEP機能を使用して暗号キーを設定すると、同じ暗号キーを使用してい る通信機器間の無線LANの通信のデータを暗号化できます。

ただし、暗号キーを設定していても、暗号キー自体を第三者に知られた り、暗号解読技術によって暗号を解読されたりする可能性があるため、設 定した暗号キーは定期的に変更することをお勧めします。

◎不正アクセスを防ぐ

- ・ アクセスポイントと通信機器の両方に任意のネットワーク名(SSID) を設定することで、同じSSIDを設定していない通信機器からの接続を 回避できます。ただし、SSIDを自動的に検出する機能を持った機器を 使用されると、SSIDを知られてしまいます。これを回避するには、アク セスポイント側でSSIDを通知しないように設定する必要があります。
- ・ 接続するパソコンなどのMACアドレス(ネットワークカードが持って いる固有の番号)をアクセスポイントに登録することで、登録した機器 以外はアクセスポイントに接続できなくなります。

○より高度なセキュリティ設定を行う

Wi-Fi Allianceが提唱するWPA(Wi-Fi Protected Access)機能を利用 します。IEEE802.1X/EAP(Extensible Authentication Protocol)規格 によるユーザ認証および、従来のWEP機能に比べて大幅に暗号解読が困 難とされる暗号方式TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)を使用す ることで、より高度なセキュリティを行うことができます。

チェック!

WPA機能を利用するには、接続する無線LAN対応機器およびネット ワーク環境もWPA機能をサポートしている必要があります。

無線LAN製品との接続

本製品と接続できる無線LAN製品には、無線LAN内蔵PC、レジデンシャルゲートウェイ、無線LANアクセスポイント、無線LAN周辺機器などがあります。

接続できる製品については、NECの企業向け情報機器関連総合サイト「NEC 8番街 | (http://nec8.com)の「商品の適合検索」でご確認ください。

- 1. 「サポート情報 | をクリック
- 2. 左側のメニューの「商品情報・消耗品」にマウスポインタをあわせる
- 3. 表示されたメニューの「PC本体/オプション検索(新旧モデル情報/ 適合情報)」をクリック
- 4. 「商品の適合検索 |をクリック

無線LAN機器同士の接続互換性については、業界団体Wi-Fi Allianceによる「Wi-Fi®」認定を取得している同じ規格の製品を購入されることをおすすめいたします。

無線LANの設定

「Mate 電子マニュアル」の「「無線LAN (IEEE802.11 a/b/g)」について」をご覧になり、設定を行ってください。



USB対応機器は、一般の周辺機器と異なり、パソコンの電源を入れた状態 のまま、接続したり取り外すことができます。

USBとは

USBとはUniversal Serial Bus の頭文字をとったもので、コネクタの形 状が統一されており、127台までの機器を接続することができます。また、 電源を切らずにプラグの抜き差しが可能で、プラグ&プレイ機能にも対 応しています。

接続できるおもなUSB対応機器として、マウス、プリンタ、デジタルカメ ラ、携帯電話やPHSなどがあります。

メモ

- ・USB対応機器の、本機での動作確認情報については、各機器に添付のマ ニュアルをご覧いただくか、各機器の発売元にお問い合わせください。 なお、NEC製のUSB対応機器の情報は、NECの企業向け情報機器関連 総合サイト「NEC 8番街 | (http://nec8.com)の「商品情報検索 | でご確 認ください。
 - 1. 「サポート情報 | をクリック
 - 2.左側のメニューの「商品情報・消耗品 | にマウスポインタをあわせる 3.表示されたメニューの「商品情報検索(121ware.com) | をクリック
- ・接続する機器によっては、接続ケーブルが必要な場合があります。

USBコネクタに接続する

◎接続する前に

機器によっては、接続する前や接続したあとにドライバのインストール や、スイッチなどの設定が必要な場合がありますので、接続するUSB対応 機器のマニュアルを読んでおき、ドライバなどのインストールに必要な CD-ROMやフロッピーディスクが添付されていれば用意してください。

メモ

- ・接続してすぐ使うことができるUSB対応機器がありますが、そのままではいくつかの機能が制限される可能性がありますので、必ず添付のマニュアルをよく読んでからお使いください。
- ・ USB対応機器は、本機の電源を入れたままの状態でも接続できますので、接続前に電源を切る必要はありません。

◎接続するときの注意

- USB対応機器の抜き差しを行うときは、3秒以上の間隔をおいて行ってください。
- ・USBコネクタにプラグをすばやく差したり斜めに差したりすると、信号が読みとれずに不明なデバイスとして認識されることがありますので、その場合はプラグをUSBコネクタから抜いて、もう一度正しく接続しなおしてください。
- ・はじめてUSB対応機器を接続したときに、画面に何も表示されない場合は、USBコネクタにプラグを正しく差し込めていない可能性があります。いったんプラグを抜き、再度差し込んでみてください。
- ・スタンバイ状態中、スタンバイ状態へ移行中、スタンバイ状態から復帰中、休止状態中、休止状態へ移行中、休止状態から復帰中のときは、USB対応機器を抜き差ししないでください。
- ・USB対応機器を接続した状態では、スタンバイ状態に移行できない場合があります。スタンバイ状態に移行する前にUSB対応機器を外してください。
- ・ 外付けUSBハブ経由でUSB対応機器を使用する場合は、USBハブを本機に接続してからUSB対応機器を接続するようにしてください。USBハブにUSB対応機器を接続した状態でUSBハブを本機に接続すると、USB対応機器が正常に認識されないことがあります。
- ・ USB機器を接続する場合は、必ずキーボードが接続された状態で行ってください。
- ・ USB対応周辺機器の、本製品での動作確認情報については、各機器に添 付のマニュアルをご覧いただくか、各機器の発売元にお問い合わせく ださい。なお、NEC製のUSB機器の情報は、NECのホームページをご覧 ください。

◎USB2.0を利用する

本機のUSBコネクタは、USB2.0に対応しています。USB2.0に対応してい る周辺機器を取り付けることで、USB2.0の転送速度を利用することがで きます。USB2.0に対応している周辺機器には、外付けのハードディスク ドライブやCD-R/RWドライブなどがあります。

■USB2.0を利用する場合の注意

- ・ USB2.0の転送速度を出すにはUSB2.0対応の機器を接続する必要が あります。また、USB2.0の機器をUSB1.1規格のハブで利用した場合 はUSB1.1の転送速度に制限されます。
- ・ 本機でWindows 2000をお使いの場合、スタンバイ状態または休止 状態から復帰後、接続しているUSBキーボードやUSBマウスが動作 するまでに時間がかかることがあります。
- ・ 本機でWindows 2000をお使いのときに、USB対応機器を接続した ままの状態でスタンバイ状態または休止状態にした場合、スタンバ イ状態または休止状態から復帰後に「デバイスの取り外しの警告 | が表示されることがあります。
 - この場合は、スタンバイ状態または休止状態にする前にUSB対応機 器を取り外してください。再度USB対応機器を使用する場合、スタ ンバイ状態、または休止状態から復帰後にUSB機器を再接続してく ださい。
- ・ 本機でWindows 2000を使用し、スタンバイ状態または休止状態か ら復帰させた場合、USB接続機器(キーボード、マウス、プリンタ等) が動作しないことがあります。この場合は一度USB対応機器を抜き 差ししてください。
- ・ 印刷中にプリンタが停止し、「印刷キュー」に印刷中のドキュメント が残っている場合は、すべてのドキュメントを一度キャンセルし、 プリンタに接続しているUSBケーブルを抜き差ししてから再度印 刷してください。なお、印刷中ドキュメントのキャンセルには時間 がかかる場合があります。

参照 / USB機器の取り外しについて→「USBコネクタから機器を取り外す | (P.101)

1 USBコネクタ(・⇔または・⇔)にプラグを差し込む USBコネクタが複数ある場合は、どのコネクタに接続してもかま

USBコネクタが複数ある場合は、とのコネクタに接続してもかまいません。プラグの向きに注意して、止まるまで軽く押し込んでください。

接続したUSB対応機器が正しくパソコンに認識されたかどうかを確認してください。確認する方法は、機器の種類によって異なります。機器によっては、接続後さらに別の設定作業が必要になる場合があります。詳しくは、各USB対応機器に添付のマニュアルなどをご覧ください。

USBコネクタから機器を取り外す

USB対応機器によっては、機器を接続すると画面右下の通知領域(タスクトレイ)に、または、が表示されます。このような機器の取り外しは、または、をダブルクリックして表示される「ハードウェアの安全な取り外し」または「ハードウェアの取り外し」ウィンドウで行います。正しく取り外しを行わないと、本機が正常に動作しなくなることがあります。取り外しを行う場合は、必ず次の手順で取り外しを行ってください。

1 画面右下の通知領域(タスクトレイ)にある。または、をダブルクリック

「ハードウェアの安全な取り外し」または「ハードウェアの取り外し」ウィンドウが表示されます。

*または**が表示されていない場合は、以降の手順は必要ありません。

2 取り外したい周辺機器名をクリックして、「停止」ボタンをクリック

周辺機器名が表示されていない場合は、手順5へ進んでください。

3 「ハードウェアデバイスの停止」ウィンドウで取り外したい周辺機器名をクリックして、「OK」ボタンをクリック

画面右下の通知領域(タスクトレイ)に安全に取り外すことができるという内容のメッセージが表示されます。

Windows XPをお使いの場合は手順5へ進んでください。

Windows 2000の場合は手順4へ進んでください。

- 4 「OK ボタンをクリック
- 5 「閉じる |ボタンをクリックして、「ハードウェアの安全な取り外 し |または「ハードウェアの取り外し |ウィンドウを閉じる これで周辺機器を取り外すことができます。

同じ周辺機器を再接続する場合は、ドライバなどを再インストールする 必要はありません。ただし、メッセージが表示されたり、画面が少しの間 止まったように見えることがあります。メッセージが表示された場合は メッセージにしたがってください。画面が止まったように見える場合も 機器の故障ではありません。しばらく待てば使用できます。



本機は、システム管理者が効率よく本機をセキュリティ/マネジメントするための機能を備えています。

セキュリティ/マネジメント機能の概要

システム管理者が、効率よくパソコンをセキュリティ/マネジメントする ためには、次のような手段・機能を利用することが効率的であるといわれ ています。

- ・機密データの漏洩、改ざん防止、コンピュータウイルスの侵入を防ぐため、外部からデータを取り込むフロッピーディスクドライブを使用できないようにする(ロックする)。(I/Oロック)
- ・メモリやPCIボードなどパソコンのハードウェア構成を変更させないようにする。(筐体ロック)
- ・ システム管理者のパソコンから管理するパソコンの電源、システムを 遠隔操作できる。(リモートパワーオン/オフ機能)

本機には、このような手段・機能を利用するために、次のような機能を備えています。

セキュリティ機能

◎指紋認証の利用

本機では、別売の指紋認証ユニット(シリアル)(PK-FP002M)を利用することで、本体の起動時やパスワードの入力をするかわりに、指紋を照合することで、ユーザーの不正使用やデータの漏洩を防止します。また、パスワードを忘れる、パスワードを解読されるといったことを未然に防ぎます。ただし、本機ではBIOSレベルの認証(BIOS LOCK)はできません。

参照 〉 指紋認証ユニット(シリアル)(PK-FP002M)に添付のマニュアル

◎スーパバイザパスワード/ユーザパスワード

スーパバイザパスワード/ユーザパスワードを設定することで、本機の使 用者を制限するとともに、本機の不正使用を防止することができます。 BIOSセットアップメニューでそれぞれのパスワードを設定し、 [Password On Boot |を[Enabled |に設定をしてください。

グチェック!! _

パスワードやパスワードの解除の方法を忘れたときのために、事前に BIOSの「Securityの設定」および『ハードウェア拡張ガイド』「PART3 付録 |の「ストラップスイッチの設定 |を印刷しておくことをおすすめし ます。

◎1/0ロック

I/Oロックは、外部とのデータ交換の手段であるI/O(フロッピーディス クドライブ、シリアルポート、パラレルポート、USBポートなど)を利用で きないようにする機能です。この機能を利用することで、部外者のデータ アクセスを防止したり、システムに影響を及ぼすアプリケーションをイ ンストールすることを防止することができます。

参照 〉「PART2 システム設定 |「設定項目一覧 | 「Advancedの設定 |の「I/Oロック | (P.118)

○ハードディスクパスワード機能

本機で使用するハードディスクドライブにパスワードを設定することに より、本機以外のパーソナルコンピュータでハードディスクドライブの 不正使用を防止することができます。万一、ハードディスクドライブが盗 難にあって、他のパーソナルコンピュータに設置された場合でも、パス ワードが必要となるため、重要なデータの漏洩を防ぐことができます。 また、IDE-RAIDボードを搭載したモデルでは利用できません。

参照 〉「PART2 システム設定」「設定項目一覧」の「Securityの設定」(P.121)

◎筐体ロック

別売のセキュリティケーブル(PK-SC/CA02)を利用することで、本体を 机などに繋ぐことができますので、パソコン本体の盗難防止に効果的で す。

また筐体の開閉を防ぐことができるため、内蔵機器の盗難防止、パスワードの解除防止や本体のハードウェア構成変更の防止に効果的です。

◎ケーブルストッパ

キーボードなどのケーブルが抜けるのを防止したり、ケーブル接続した機器の盗難を防止します。

参照〉『ハードウェア拡張ガイド』

◎ ウイルス検出・駆除

コンピュータウイルスの検出、識別、および駆除を行うには「ウイルススキャン |を使用します。

参照 『活用ガイド ソフトウェア編』「アプリケーションの概要と削除/追加」の「ウイルススキャン」

マネジメント機能

◎ リモートパワーオン機能(Remote Power On 機能)

LAN(ローカルエリアネットワーク)経由で、離れたところにあるパソコ ンの電源を入れる機能です。

本体およびLAN ボードがリモートパワーオン機能に対応しているシス テムでは、本体の電源が切れているときも、リモートパワーオン用の専用 コントローラは通電されています。管理パソコンはESMPRO/Client Managerなどからのリモートパワーオンのコマンド指示により、パワー オンを指示する特殊なパケット (Magic Packet)を離れたところにある パソコンに送信します。そのパケットを離れたところにあるパソコン(本 機)の専用コントローラが受信すると、専用コントローラはパワーオン動 作を開始します。これにより離れたところにある管理パソコンから、LAN 接続された本機の電源を入れることができます。リモートパワーオン機 能を利用するためには、管理パソコンにMagic Packetを送信するための ソフトウェア(ESMPRO/Client Managerなど)のインストールが必要 です。また本機のBIOS設定が必要になります。

- 参照 、・「LAN (ローカルエリアネットワーク) |の「リモートパワーオン機能の設 定」(P.91)
 - 「PART2 システム設定」「設定項目一覧」の「Powerの設定」(P.126)
 - ◎ ネットワークブート機能(PXE搭載)

クライアントのPCのシステムが起動する前に管理者PCからOS等をロー ドすることができます。別途、PXE (Preboot eXecution Environment) に準拠した運用管理ソフトウェアが必要です。

◎ リモートコントロール/ファイル配信

本機のデータやシステムファイルなどのバックアップ、ファイル転送、ア プリケーションのインストール、アプリケーションの実行などの操作 を離れたところにあるシステム管理者のマシンから、実施することがで きます。Windows 2000の場合は、本機およびシステム管理者のマシンに それぞれ市販のリモートコントロールソフトウェア(pcAnywhereなど) が必要です。

アプリケーションによっては、リモートコントロールやファイル配信で きない場合があります。

ハードディスクドライブ(プライマリマスタ)の内容を増設ハードディスクドライブ(プライマリスレーブ)に自動的にバックアップします。ハードディスクドライブの障害発生時に増設ハードディスクドライブに最終バックアップしたときの状態に復元できます。増設ハードディスクドライブ(StandbyDiskあり)を搭載したモデルでご利用になれます。

参照)『活用ガイド ソフトウェア編』「アプリケーションの概要と削除/追加」の「StandbyDisk」

StandbyDisk Solo RB

StandbyDisk Solo RBは、ハードディスク内にある第1パーティション (Cドライブ)の使用領域とほぼ同じ容量をバックアップ先(以後スタンバイ・エリア)として同パーティション内に確保し、使用領域のバックアップを行います。稼動中のシステムに障害が起きた際、スタンバイ・エリア からシステムを起動することで、ハードウェア障害であるか、あるいはソフトウェア障害であるかを絞り込むことが可能です。

参照 『活用ガイド ソフトウェア編』「アプリケーションの概要と削除/追加」の「StandbyDisk Solo RB」

◎ ミラーリング(RAID 1)機能

2つのハードディスクドライブに同じ内容のデータをリアルタイムで書き込みます。常に同じデータを2つのハードディスクドライブに保持することによってデータを保護しますので、一方のハードディスクドライブに故障があっても、他方のハードディスクドライブで作業を継続することができます。IDE-RAIDボードを搭載したモデルでご利用になれます。また、ハードディスクパスワード機能は利用できません。

- 参照/・「ハードディスクドライブ(IDE-RAIDボード搭載モデルの場合)」(P.71)
 - ・『Mate 電子マニュアル』「「FastCheckモニタリングユーティリティ」に ついて |

◎ハードディスクドライブ障害時のバックアップ機能

ハードディスクドライブの異常を監視します(SMART機能)。標準装備さ れているハードディスクドライブは、S.M.A.R.T(Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology) に対応しています。また、「Masty Data Backup」との連携によってバックアップをとることができます。

参照 / 『活用ガイド ソフトウェア編』「アプリケーションの概要と削除/追加」の [Masty Data Backup]

システム設定

この章では、本機のBIOSセットアップメニューについて説明します。 BIOSセットアップメニューは、セキュリティ、省電力など本機の使用環境を設定することができます。

この章の読み方

次ページの「BIOSセットアップメニューについて」を読んだ後に、目的にあわせて該当するページをお読みください。

この章の内容

BIOSセットアップメニューについて	. 110
設定項目一覧	. 112

BIOSセットアップメニューについて

本機には、使用環境を設定するためにBIOSセットアップメニューが内蔵 されています。

BIOSセットアップメニューの起動

1 電源を入れた直後に表示される「NEC |ロゴの画面で【F2】を押す

グチェック!_

ディスプレイ特性により、「NEC |のロゴ画面が表示されず【F2】を押すタ イミングが計れない場合があります。この場合は、本体の電源を入れた直 後、キーボード上のNumLockランプが点灯するタイミングで【F2】を2 ~3回押してください。

BIOSセットアップメニューの終了

- ◆変更を保存して終了する
- 1 【F10】を押す 確認の画面が表示されます。中止したいときは【Esc】を押してくだ 211
- 「Yes |が選ばれていることを確認して【Enter】を押す 設定が保存され、BIOSセットアップメニューが終了します。

メモ

メニューバーの「Exit |で「Exit Saving Changes |を選んでBIOSセット アップメニューを終了することもできます。

◆変更を保存しないで終了する

- 1 キーボードの【←】【→】でメニューバーの「Exit |を選ぶ メニューが表示されます。
- キーボードの【↓】で「Exit Discarding Changes |を選ぶ 設定の変更をせずにBIOSセットアップメニューが終了します。

工場出荷時の設定値に戻す

工場出荷時の設定値に戻す方法について説明します。

- 1 雷源を入れる
- 2 「NEC |ロゴの画面で【F2】を押す BIOSセットアップメニューが表示されます。
- 3 【F9】を押す 「Setup Confirmation |のダイアログボックスが表示されます。
- 4 「Yes |を選択し、【Enter】を押す 工場出荷時の設定値を読み込みます。
- 【F10】を押す 「Setup Confirmation |のダイアログボックスが表示されます。
- 6 「Yes を選択し、【Enter】を押す 設定値が保存され、BIOSセットアップメニューが終了します。

以上で作業は終了です。

BIOSセットアップメニューの使い方

- 操作はキーボードで行います。
- 【←】【→】でメニューバーのカーソルを選択し、【↑】【↓】で設定項目を 選択します。設定内容は、【Enter】でメニューを表示して【↑】【↓】や 【+】【一】で変更することができます。
- 「Date |「Time |の設定ではカーソル移動は【Tab】で行います。

設定項目一覧

ここではBIOSセットアップメニューで、どのような設定ができるかを説明しています。表中の反転部分は購入時の設定です。

Mainの設定

(☆)マークが付いている設定項目は、ユーザパスワードで起動したとき に変更可能な項目です。

- System Time (☆) 現在の時刻を「時:分:秒 | で入力します。
- System Date (☆) 日付を「月/日/年」で入力します。
- ●Language(☆)
 BIOSで使用する言語を設定します。日本語または英語を選択できます。工場出荷時は「English(US)」に設定されています。

Legacy Diskette A

フロッピーディスクドライブのモードを選択します。 「Disabled」にするとフロッピーディスクドライブが使用できなくなります。(I/Oロック)

設定項目	設定內容	
Legacy Diskette A	Disabled	
	360 Kb	5 1/4"
	1.2 MB	5 1/4"
	720 Kb	3 1/2"
	1.44/1.25 MB	3 1/2"
	2.88 MB	3 1/2"

●IDE Channel 0 Master

現在マザーボードのIDEインタフェースに接続されているIDEデバイス(工場出荷時に内蔵されているハードディスクドライブ)が表示されます。この項目にカーソルをあわせ【Enter】を押すと設定画面となります。

● IDE Channel 0 Slave

IDE Channel 0 Masterの設定と同様です。増設ハードディスクドラ イブが搭載されたモデルなどでは、増設したハードディスクドライブ の設定画面になります。

■IDE Channel 1 Master

IDE Channel O Masterの設定と同様です。工場出荷時に内蔵されて いるCD/DVDドライブの設定画面となります。

■IDF Channel 1 Slave

IDE Channel 0 Masterの設定と同様です。



IDE Channelの設定は変更しないでください。

Keyboard Features

キーボード機能を設定します。この項目にカーソルをあわせ【Enter】を 押すとサブメニュー設定画面となります。

設定項目	設定内容	説明
NumLock	Auto	起動時にNum Lockを有
	On	効にするかどうかを設定し
	Off	ます。
Legacy USB	Disabled	USBレガシー機能を設定
Support	Enabled	します。

Boot-time Diagnostic Screen

起動時に自己診断画面を表示するかを設定します。[Enabled |にする とNECのロゴを表示せずに自己診断画面を表示します。工場出荷時は [Disabled |です。

グチェック!

エラーメッセージが表示された場合は、『活用ガイド ソフトウェア編』 「トラブル解決Q&A |をご覧ください。

● System Memory 搭載されているシステムメモリ容量を表示します。

- Extended Memory 搭載されている拡張メモリ(メインRAM)を表示します。
- ●BIOS Revision 搭載されているBIOSのリビジョンを表示します。
- Product name 型番が表示されます。
- Serial number 製造番号が表示されます。

Advancedの設定

「Advanced」の項目はユーザパスワードで起動したときには変更できません。

- ●Plug & Play O/S プラグ&プレイ対応のオペレーティングシステムを使用している場合は、「Yes」を選択します。工場出荷時は「Yes」に設定されています。
- ●APIC interrupt routing この項目は、「Hyper-Threading Technology」で「Enabled」が選択された場合、表示されません。

本項目の設定は変更しないでください。

Reset Configuration Data

PCIボードなどのプラグ&プレイ機器の設定値のみを初期化したい場合には、「Yes」を選択します。工場出荷時は「No」に設定されています。ただし、「Yes」に設定した後、再度BIOSセットアップメニューを起動すると「No」に戻ります。

PCI Configuration

各PCIデバイスの割込み番号(IRQ)を設定します。この項目にカーソルをあわせ【Enter】を押すとサブメニューの設定画面となります。

設定項目	設定内容	説 明
PCI IRQ line 1	Disabled/Auto Select/3/4/	PCI IRQ line 1で使用す
	5/7/9/ 10 /11/12/14/15	るIRQ番号を設定します。
PCI IRQ line 2	Disabled/Auto Select/3/4/	PCI IRQ line 2で使用す
	5/7/9/10/ 11 /12/14/15	るIRQ番号を設定します。
PCI IRQ line 3	Disabled/Auto Select/3/4/	PCI IRQ line 3で使用す
	5/7/9/10/ 11 /12/14/15	るIRQ番号を設定します。
PCI IRQ line 4	Disabled/Auto Select/3/4/	PCI IRQ line 4で使用す
	5/7/9/10/ 11 /12/14/15	るIRQ番号を設定します。
PCI IRQ line 5	Disabled/Auto Select/3/4/	PCI IRQ line 5で使用す
	5/7/9/ 10 /11/12/14/15	るIRQ番号を設定します。
PCI IRQ line 6	Disabled/Auto Select/3/4/	PCI IRQ line 6で使用す
	5/7/9/ 10 /11/12/14/15	るIRQ番号を設定します。
PCI IRQ line 7	Disabled/Auto Select/3/4/	PCI IRQ line 7で使用す
	5/7/9/ 10 /11/12/14/15	るIRQ番号を設定します。
PCI IRQ line 8	Disabled/Auto Select/3/4/	PCI IRQ line 8で使用す
	5/7/9/10/ 11 /12/14/15	るIRQ番号を設定します。

PCI Configurationの設定項目とPCIスロットは、次のように対応しています。

設定項目	スロット
PCI IRQ line 1	PCIスロット1
PCI IRQ line 2	PCIスロット2
PCI IRQ line 3	_
PCI IRQ line 4	_
PCI IRQ line 5	_
PCI IRQ line 6	_
PCI IRQ line 7	_
PCI IRQ line 8	_

_**♥**チェック!! _____

RAIDボードを搭載したモデルの場合は、PCIスロット1にRAIDボードが入ります。LANボードを搭載したモデルの場合は、PCIスロット2にLANボードが入ります。

Cache Memory

メモリキャッシュの設定をします。

グチェック!! _____

本項目の設定は変更しないでください。

●I/O Device Configuration

入出力機器の設定を行います。この項目にカーソルをあわせ【Enter】を 押すとサブメニューの設定画面となります。

設定項目	設定内容	説明
Serial port A	Disabled	「Disabled に設定するとシリ
(シリアルコネクタ1)	Enabled	フルポートAが使用できなくなり
	Auto	(I/Oロック)、割り込みが開放さ
		れます。
		「Enabled」に設定するとI/Oベー
		スアドレスと割り込みが設定でき
		ます。
		「Auto」に設定するとI/Oベー
		スアドレスと割り込みを自動的に
		設定します。
Base I/O	3F8	シリアルポートAのI/Oベースア
Address	2F8	ドレスを設定します。
	3E8	
	2E8	
Interrupt	IRQ3	シリアルポートAの割込み番号を
	IRQ4	設定します。
Serial port B	Disabled	「Disabled」に設定するとシリ
(シリアルコネクタ2)	Enabled	アルポートBが使用できなくなり
	Auto	(I/Oロック)、割り込みが開放さ
		れます。
		「Enabled」に設定するとI/Oベー
		スアドレスと割り込みが設定でき
		ます。
		「Auto」に設定するとI/Oベー
		スアドレスと割り込みを自動的に
		設定します。

設定項目	設定内容	説明
Base I/O	3F8	シリアルポートBのI/Oベースア
Address	2F8	 ドレスを設定します。
	3E8	
	2E8	
Interrupt	IRQ3	シリアルポートBの割込み番号を
	IRQ4	設定します。
Parallel port	Disabled	「Disabled」に設定するとパラ
(パラレルコネクタ)	Enabled	レルポートが使用できなくなり(I/O
	Auto	ロック)、割り込みが開放されます。
		「Enabled」に設定するとパラレ
		ルポートのモード、1/0ベースアド
		レス、割込み番号を設定できます。
		「Auto」に設定すると自動的に
		パラレルポートを設定します。
Mode	Output only	モードを設定します。ご利用のプ
	Bi-directional	リンタのモードについては、プリ
	EPP/ECP	ンタのマニュアルをご覧ください。
Base I/O	378	オプションを使用してパラレルポー
Address	278	トにI/Oアドレスを設定します。
	3BC	「Mode」で「EPP」を選択した
		場合、設定内容の「3BC」は
		「178」になります。
Interrupt	IRQ5	パラレルポートに割込み番号を
	IRQ7	設定します。
DMA Channel	DMA 1	パラレルポートがECPモードの
	DMA 3	ときに使用するDMAチャネルを
		設定します。「Mode」で「ECP」
		を選択した場合に表示されます。
Floppy Disk	Disabled	フロッピーディスクコントローラ
Controller	Enabled	の使用を設定します。
	Auto	「Disabled」ではフロッピーディ
		スクコントローラが使用できなく
		なります(I/Oロック)。
Base I/O	Primary	フロッピーディスクコントローラ
Address	Secondary	のI/Oベースアドレスを設定します。

メモ 1/0ロック

I/Oロックは、外部とのデータ交換の手段であるI/Oを使用しないように する(ロックする)機能です。BIOSセットアップメニューのI/Oを [Disabled |に設定することでロックを有効にすることができます。対象 となるインターフェイスは、フロッピーディスクドライブA、シリアル ポートA、シリアルポートB、パラレルポートです。

Advanced Video Control

使用するビデオの設定をします。

グチェック!! _

- [DVMT Mode],[DVMT Memory Size],[FIXED Memory Size] の設定は変更しないでください。
- ・「DVMT Memory Size」、「FIXED Memory Size」のグラフィック スメモリサイズは、「DVMT Mode |で選択したモードによって変わ ります。

設定項目	設定内容	説 明
Default Primary	PCI	使用するグラフィックカードの設
Video Adapter	PCIEx/Internal	定をします。「PCIEx/Internal」
		ではPCI Expressスロットに挿
		入されたグラフィックカードを、
		「PCI」ではPCIスロットに挿
		入された別売のグラフィックカー
		ドを優先して使用します。
DVMT Mode	FIXED	内蔵グラフィックスデバイスが
	DVMT	使用する、グラフィックスメモリ
	BOTH	の割り当て方法を選択します。
DVMT Memory	None	DVMTモードで使用するグラフィッ
Size	64MB	クスメモリサイズを選択します。
	128MB	
	Maximum DVMT	
FIXED Memory	None	FIXEDモードで使用するグラフィッ
Size	64MB	クスメモリサイズを選択します。
	128MB	

● IDE Controller Setting

IDEコントローラの設定をします。

本項目の設定は変更しないでください。設定を変更した場合は、ハード ディスクパスワード機能などが利用できなくなります。

QuickBoot Mode

[Enabled | に設定した場合、本機起動時の一部のテストをスキップし ます。システム起動時間が短縮されます。工場出荷時は「Enabled」に設 定されています。

Sound

サウンド機能の有効/無効を設定します。 工場出荷時は「Enabled | に設定されています。

USB2.0

USB2.0機能の有効/無効を設定します。 工場出荷時は「Enabled | に設定されています。

Hyper-Threading Technology

搭載しているCPUのHyper-Threading機能を利用できるように設定 します。Windows XP Professionalモデル以外のモデルでは、 「Disabled」に設定されています。

₹ チェック!! _

Windows XP Professionalモデル以外のモデルをご使用の場合は、本 項目の設定を変更しないでください。また、Windows XP Professional モデルで設定を変更する場合は、システムを再セットアップする必要が あります。『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧になり、再セットアッ プを行ってください。

Network Boot Agent

ネットワークブート機能の有効/無効を設定します。工場出荷時は [Enabled | に設定されています。

DMI Event Logging

起動時に起きたイベントログを参照できます。この項目にカーソルを あわせて【Enter】を押すとサブメニューの設定画面となります。

設定項目	設定内容	説 明
Event Log	(設定項目はありません)	イベントログ領域の状態を
Capacity		表示します。
Event Log	(設定項目はありません)	イベントログ領域の内容が
Validity		有効であるかどうかを表示
		します。
View DMI	(設定項目はありません)	【Enter】を押すとDMIイ
Event Log		ベントログを表示します。
Clear All DMI	No	「Yes」を選択すると、再
Event Logs	Yes	起動後すべてのDMIイベ
		ントログをクリアします。
Event Logging	Enabled	「Enabled」ではDMIイベ
	Disabled	ントログを記録します。
Mark DMI	(設定項目はありません)	【Enter】を押し、「Yes」
Events As		を選択すると表示されて
Read		いるログは既読状態となり
		ます。

メモ

DMI (Desktop Management Interface) とは、システム管理を行うため に各PCの管理を容易に行うためのハードウェア/ソフトウェアのインタ フェースの標準仕様のことです。

Summary screen

[Enabled | に設定すると起動時にシステム設定状況を表示します。工 場出荷時は「Disabled |に設定されています。

Securityの設定

セキュリティに関する各種設定を行います。

項目の右側に(☆)マークが付いている設定項目は、ユーザパスワードで 起動したときに変更可能な項目です。

₹ チェック!_

スーパバイザパスワード/ユーザパスワード、BIOS LOCK、ハードディ スクパスワードを設定する場合は、パスワードやパスワードの解除の方 法を忘れたときのために、事前にこの「Securityの設定 および『ハード ウェア拡張ガイド | 「PART3 付録 |の「ストラップスイッチの設定 |を印 刷しておくことをおすすめします。

Supervisor Password Is

スーパバイザパスワードの設定状態を表示します。工場出荷時は [Clear]です。[Set]が表示された場合、スーパバイザパスワードが設定 されています。

「Clear」が表示された場合、スーパバイザパスワードが設定されていま せん。

- User Password Is スーパバイザパスワードと同じ表示です。
- Set Supervisor Password スーパバイザパスワードを設定します。 項目にカーソルをあわせて【Enter】を押すとスーパバイザパスワード の設定画面になります。
- Set User Password (☆) スーパバイザパスワードと同じ設定です。

✍ チェック!_

ご購入元、またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパス ワードを解除、および無効にしておいてください。

参照 > NECのお問い合わせ先→『保証規定&修理に関するご案内』

メモ

スーパバイザパスワードとはBIOSセットアップメニューの使用者を制 限するための機能です。

スーパバイザパスワードの設定を行うとBIOSセットアップメニュー起 動時、パスワードの入力画面となり設定されたスーパバイザパスワード を入力しない限りBIOSセットアップメニューの起動はできません。

ユーザパスワードとはBIOSセットアップメニューの使用者を制限し、 BIOSセットアップメニューで設定可能な項目も制限するための機能 です。

Password On Boot

起動時にパスワード入力を行うかの設定をします。リモートパワーオ ン機能を利用するときは、「Network Boot Setting |の「BIOS LOCK | を「Disabled |に設定します。工場出荷時は「Disabled |です。

Fixed disk boot sector

ハードディスク起動セクタを書き込み禁止にするかの設定をします。 「Write Protect |にすると起動セクタをウイルスから保護します。工場 出荷時は「Normal」です。

Diskette Access

下記の設定の後、「Supervisor」に設定するとスーパバイザ以外フロッ ピーディスクドライブにアクセスできなくなります。

- ・ スーパバイザ/ユーザパスワードを設定
- ・ 「Password On Boot |を「Enabled |に設定 工場出荷時は「Supervisor」に設定されています。

Network Boot Setting

この項目にカーソルをあわせ、【Enter】を押すと、サブメニュー設定画 面となります。

設定項目	設定内容	説 明
BIOS LOCK	Enabled	「Disabled」を選択すると、
	Disabled	「Password On Boot」
		で「Enabled」に設定され
		ていてもリモート起動時に
		パスワード入力を要求しま
		せん。この項目は、パスワー
		ドを設定して「Password
		On Boot」を「Enabled」
		に設定した場合に表示さ
		れます。

��チェック!

ここでのリモート起動時とは、管理者側のパソコンからクライアントPC (本機)をリモートパワーオン機能により起動することを指します。

参照 リモートパワーオン機能→「PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ/マネジメント機能 | (P.103)

Virus check reminder

起動時に警告メッセージを表示します。表示するタイミングは「Disabled」、「Daily」、「Weekly」、「Monthly」の中から選択します。工場出荷時は「Disabled」に設定されています。

System backup reminder

起動時に警告メッセージを表示します。表示するタイミングは「Disabled」、「Daily」、「Weekly」、「Monthly」の中から選択します。工場出荷時は「Disabled」に設定されています。二度と同じものを作れないような大切なデータがある場合には、定期的にバックアップをとれるよう、設定を変更することをおすすめします。

Oover Open Check

「Enabled」を選択すると、本体のカバーが取り外された状態では起動できなくなります(ルーフカバーオープン検知機能)。なお、メッセージを解除する場合は、「Disabled」に設定して再起動してください。工場出荷時は「Disabled」に設定されています。

Assign HDD Password

ハードディスクドライブ(IDE Channel 0 Master、IDE Channel 0 Slave) にパスワードを設定します。ハードディスクパスワードには、 ハードディスクマスタパスワード (HDD Master Password) とハード ディスクユーザパスワード(HDD User Password)の2つがあります。 【Enter】を押すとハードディスクマスタパスワードの設定画面が表示 され、ハードディスクマスタパスワードを設定すると、ハードディスク ユーザパスワードの設定画面が表示されます。次にIDE Channel 0 MasterまたはIDE Channel O Slaveの設定を【+】【一】で行います。な お、IDE Channel 0 MasterまたはIDE Channel 0 Slaveの設定を変 更されないよう、スーパバイザパスワードを設定してください。

✍チェック!_

ご購入元、またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパス ワードは解除、および無効にしておいてください。

参照 > NECのお問い合わせ先→『保証規定&修理に関するご案内』

- ・ ハードディスクマスタパスワード(HDD Master Password) ハードディスクマスタパスワードは、ハードディスクユーザパスワー ドを解除するためのパスワードです。ハードディスクマスタパスワー ドの解除方法については、後述の「パスワードの解除 |の「ハードディス クマスタ/ハードディスクユーザパスワードの場合 (P.126) をご覧く ださい。
- ・ ハードディスクユーザパスワード(HDD User Password) ハードディスクユーザパスワードは、本機とハードディスクドライブ の認証を行うためのパスワードです。ハードディスクユーザパスワー ドを設定することにより、本機以外でハードディスクドライブの不正 使用を防止できます。

₩ チェック!!

- ハードディスクマスタパスワードを設定していないとハードディス クユーザパスワードを設定することはできません。
- ・ 設定したパスワードを忘れないように控えておくことをおすすめし ます。パスワードを忘れてしまった場合、お客様ご自身で作成された データは、当社でも取り出せなくなります。また、パスワードを忘れた ために使用できなくなったハードディスクドライブを交換する場合 は有償になります。ハードディスクドライブのパスワードは忘れない ように十分に注意してください。

設定項目	設定內容	説 明
IDE Channel O	Enabled	ハードディスクドライブ (IDE
Master HDD	Disabled	Channel O Master) 🔨
Password		ハードディスクパスワードを
		設定します。
IDE Channel O	Enabled	増設ハードディスクドライブ
Slave HDD	Disabled	(IDE Channel O Slave)
Password		へ、ハードディスクパスワード
		を設定します。増設ハードディ
		スクドライブを搭載したモデ
		ルの場合に表示されます。
IDE Channel 1	Enabled	ハードディスクドライブ (IDE
Master HDD	Disabled	Channel 1 Master) 🔍
Password		ハードディスクパスワードを
		設定します。
IDE Channel 1	Enabled	増設ハードディスクドライブ
Slave HDD	Disabled	(IDE Channel 1 Slave)
Password		へ、ハードディスクパスワード
		を設定します。

本機(IDE Channel 0 MasterにインストールされたWindows)を起動す る場合、「IDE Channel 0 Master HDD Password |を「Enabled |にして も、設定したハードディスクマスタパスワードやハードディスクユーザ パスワードを入力する必要はありません。

チェック!

本機能をご利用になる場合は、「Advanced O「IDE Controller」 Setting」の設定を工場出荷時の設定から変更しないでください。

◎パスワードの解除

■スーパバイザ/ユーザパスワードの場合

スーパバイザ/ユーザパスワードは、BIOSセットアップメニューを起 動して「Security |の「Set Supervisor Password |または「Set User Password」にパスワードを入れて、新しいパスワードに何も入れずに 【Enter】を押すと解除されます。なお、スーパバイザ/ユーザパスワー ドを忘れてしまった場合のパスワードの解除方法については『ハード ウェア拡張ガイド』「PART3 付録 |の「ストラップスイッチの設定 |を ご覧ください。

₹ チェック!! _

無断でパスワードが解除されることを防ぐために、筐体ロックを使用す ることをおすすめします。(P.105)

■ハードディスクマスタ/ハードディスクユーザパスワードの場合 ハードディスクマスタ/ハードディスクユーザパスワードでは、BIOS セットアップメニューを起動して「Security |の「Assign HDD Password にハードディスクマスタパスワードを入れ、新しいパス ワードに何も入れずに【Enter】を押すと解除されます。

Powerの設定

省電力の設定を行うための設定項目について説明します。 (☆)マークがついている設定項目はユーザパスワードでBIOSセット アップメニューを起動したときに変更可能な項目です。

ACPI対応のオペレーティングシステム(Windows XP、Windows 2000) をご利用の場合、(△)マークがついている設定項目は無効になります。特 に「System Switch は、ACPI対応のオペレーティングシステムの電源管 理の項目で設定してください。

参照 / 電源管理の設定→Windowsのヘルプ

● System Switch (△) (☆)

「System Switch は、本体前面にある電源スイッチをパワーボタンま たはスリープボタンとして利用できるようにする機能です。工場出荷 時の設定は、「Power Button」に設定されています。

- · 「Power Button に設定した場合は、電源スイッチを押すことによっ て電源を入れる/切ることができます。
- ・「Sleep Button」に設定した場合は、電源スイッチを押すことによっ てサスペンド/レジュームまたはスタンバイ/スタンバイから復帰 することができます。

「System Switch |の設定を「Power Button | (工場出荷時)から「Sleep Button に変更した場合の電源を切る操作は、次のようになります。

・正しく電源を切る方法

正しく電源を切る方法については、各オペレーティングシステムの 「PART1 本体の構成各部 | 「電源 | の 「電源の入れ方/切り方(電源の 手動操作) |をご覧ください。

・強制的に雷源を切る方法

ソフトウェアなどのエラーでWindowsが操作できなくなってしまっ た場合は、『活用ガイド ソフトウェア編』「トラブル解決Q&A」「電源 を切ろうとしたが… |をご覧ください。

■ Resume On Modem Ring(△)(☆)

「On に設定すると、シリアルポートに接続したデバイスで本機の電源 を入れる、またはスタンバイ状態から復帰します。工場出荷時は、「Off」 に設定されています。

■ Resume On Time (△) (☆)

「On に設定すると、レジューム時刻設定時間(Resume Time)で本機 をレジュームまたはスタンバイ状態から復帰します。工場出荷時は 「Off に設定されています。

lacktriangle Resume Time (\triangle) (\diamondsuit) レジュームする時刻を設定します。

●On PME(☆)

PCIデバイス(LANボード等)によって電源を操作します。リモートパ ワーオン機能を利用するには、本項目を「Power On」に設定します。工 場出荷時は「Stay Off |に設定されています。

メモ

PME (PCI Power Management Event)とは、管理者のパソコンからク ライアントPC(本機)をリモートパワーオン機能で起動することです。

リモートパワーオン機能→

- 「PART1 本体の構成各部 | 「セキュリティ/マネジメント機能 | (P.103)
- 「PART1 本体の構成各部 | 「LAN(ローカルエリアネットワーク) | の「リ モートパワーオン機能の設定 (P.91)

■ Restore On AC/Power Loss

AC電源(AC100V)が失われ、再投入されたとき、どの状態に復旧する かを設定します。

設定項目	設定内容	説 明
Restore On	Power Off	AC投入時に電源は入りま
AC/Power		せん。
Loss	Last state	AC電源が失われたときの
		状態に戻します。電源が入っ
		ている状態で、AC電源が
		切れた場合は、電源が入り
		ます。電源が切れている状
		態でAC電源が切れた場合
		は、電源は入りません。
	Power On	AC投入時に電源が入ります。

Bootの設定

[Bootの設定]はユーザパスワードで起動したときには、変更できません。 起動するデバイスを優先順に従ってリスト表示します。本機を起動する デバイス(ブートデバイスともいいます)を設定します。

■ Boot Order

設定内容	説明
Removable Devices	本機を起動するデバイスの順番を決
ATAPI CD-ROM Drive	めます。設定したデバイスの上から
Hard Drive	順番に起動されます。
Network Boot	
MBA v7.0.3 Slot 0;50	

起動するデバイスを変更するには【↑】【↓】を使用して変更したいデバ イスにカーソルを合わせます。【十】を押すとリストの上側に移動し、 【一】を押すとリストの下側に移動します。

複数のデバイスが存在する「Hard Drive | 「Removable Devices | につ いてはさらにその中で起動する順位を設定することができます。

✔ チェック!_

- ・ 使用環境にあわない起動順序に変更すると正常に動作しなくなる場 合がありますので、変更には十分注意してください。
- ・ 使用環境によっては、上記内容の項目が増えることがあります。また、 「MBA v7.0.3 Slot 0:50 は工場出荷時に内蔵されているLANです。

3

付 録

この章の読み方

順番に読んでいく必要はありません。目的にあわせて該当するページを お読みください。

この章の内容

割り込みレベル・DMAチャネル	130
本機のお手入れ	132



本機で使用できる周辺機器は、すべて「リソース」というものを使用して います。リソースには、大きく分けて「割り込みレベル(IRQ)」「DMAチャ ネル などがあります。

割り込みレベルとDMAチャネルについて

リソースは、それぞれの機器ごとに違う設定をしなければなりません。リ ソースが複数の機器に割り当てられている状態(リソースの競合)では、 機器が正常に使用できないばかりか、システム全体の動作も不安定に なってしまいますので、競合しないように設定してください。

◎割り込みレベル

本機では、購入時には次のように割り当てられています。

IRQ	インターフェイス	IRQ	インターフェイス
0	カウンタおよびタイマ*4	16	グラフィック
1	PS/2接続キーボード		USBコントローラ
2	(空き)		PCI Express
3	通信ポート(COM2)		LAN
4	通信ポート(COM1)*1	17	RAIDコントローラ*2
5	(空き)		PCI Express
6	フロッピーディスクドライブ		LAN*3
7	(空き)		サウンド
8	リアルタイムクロック	18	USBコントローラ
9	ACPI-Compliant System		PCI Express
10	(空き)	19	USBコントローラ
11	SMBus Controller		PCI Express
12	PS/2接続マウス	20	(空き)
13	数値演算コプロセッサ	21	(空き)
14	プライマリIDE	22	LAN(ワイヤレス)
15	セカンダリIDE	23	USBコントローラ

- ※1 別のI/O機器に変更する場合は、BIOSの設定を変更してください。
- ※2 IDE-RAIDボード搭載モデルの場合
- ※3 増設LANボード選択時
- ※4 Windows XPの場合

◎DMAチャネル

工場出荷時のDMAチャネルの割り当ては、次の通りです。

DMAチャネル	データ幅	デバイス
0	8または16ビット	(空き)
1	8または16ビット	(空き)
2	8または16ビット	フロッピーディスク
3	8または16ビット	(空き)
4		DMAコントローラ
5	16ビット	(空き)
6	16ビット	(空き)
7	16ビット	(空き)

本機のお手入れ

本機のお手入れは、それぞれ次の要領で行ってください。

本体

布で拭いてください。汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に 含ませ、よくしぼってから、拭き取ってください。

本体の内部


長時間使うと、ほこりがたまるので、定期的に清掃してください。 本体内部の清掃については、ご購入元にお問い合わせください。

フロッピーディスクド ライブ、CD/DVDド ライブ

クリーニングディスク(別売) を使ってクリーニングします。 ひと月に1回を目安にクリ ーニングしてください。

ディスプレイ

布で拭いてください。 汚れがひどいときは、水 かぬるま湯を布に含ませ、 よくしぼってから、拭き 取ってください。また、 ディスプレイの画面は傷 などが付かないように 軽く拭いてください。



電源ケーブル

電源ケーブルのプラグを長 時間ACコンセントに接続し たままにすると、プラグにほ こりがたまることがあります。 定期的に清掃してください。



キーボード

布で拭いてください。汚れがひどい ときは、水かぬるま湯を布に含ませ、 よくしぼってから、拭き取ってください。 キーのすきまからゴミなどが入った ときは、掃除機などで吸い出します。 ゴミが取れないときは、ご購入元に お問い合わせください。

マウス

布で拭いてください。汚れがひどいときは、 水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、 拭き取ってください。

マウスの内部

マウスポインタの動きが悪いときは、ボール とローラーもクリーニングしてください。 →「マウスのクリーニング」(次ページ)

❤ チェック!

- ・ 水や中性洗剤は、絶対に本体やキーボードに直接かけないでください。 む。 な障の原因になります。
- ・ シンナーやベンジンなどの揮発性の有機溶剤や化学ぞうきんは、使用 しないでください。本体の外装をいためたり、故障の原因となったり します。


マウスのクリーニング

マウス内部のローラーやボールが汚れると、マウスポインタの動きが悪くなります。とくに汚れがたまりやすいので、定期的にクリーニングしてください。ローラーだけクリーニングするときは、4~6の手順は省略してもかまいません。

- 1 本機の電源を切り、マウスのケーブルをキーボードから外す
- 2 マウスの裏側のボール止めを、下図の矢印の方向に回転させる




3 ボール止めを取り外し、ボールを取り出す



4 ボールを中性洗剤で洗い、汚れを落とす

- 5 水で中性洗剤を洗い落とす
- 6 布で水分を拭き取り、風涌しの良いところで充分に乾燥させる
- 7 マウス内部のローラーの汚れを、水分を含ませた綿棒でこすり 落とす

汚れが落ちないときは、柔らかい歯ブラシなどで汚れを取ります (このとき、歯ブラシに水やはみがき粉などを付けないでくださ (1)



- 8 ボールをマウスに戻す
- ボール止めを取り付け、手順2と逆の方向に回して固定

♥チェック!!_

- クリーニング中に、マウス内部にゴミが入らないように注意してくだ さい。
- ・ クリーニングの際にマウスから取り出した部品は、なくさないように してください。
- 水や中性洗剤は、絶対にマウスに直接かけないでください。故障の原 因となります。
- ・ シンナーやベンジンなどの有機溶剤は、使用しないでください。マウ スの外装をいためたり、故障の原因となったりします。
- ・ ローラーの汚れを取る場合には、絶対に金属ブラシやカッター、ヤス リなどのような硬いものは使用しないでください。ローラーに傷が付 き、故障の原因となります。



活用ガイドハードウェア編

PC98-NX シリーズ Mate

スリムタワー型(高拡張性タイプ)

初版 2004年6月 NEC

このマニュアルは再生紙(古紙率:表紙50%、本文100%) を使用しています。